

Код ошибки	Описание (оригинальное)	Описание (перевод)
01	Defective control unit	Неисправность блока управления
02	No start	Не запускается (за установленное время пламя не обнаружено)
03	Flame failure	Обрыв пламени (срыв горения)
04	Supply voltage too high	Напряжение питания слишком высокое
05	Flame was detected prior to combustion	Пламя обнаружено до начала подачи топлива
06	Heating unit overheated	Отопитель перегрет
07	Heating unit interlocked	Отопитель заблокирован
08	Metering pump short circuit	Дозирующий (топливный) насос - короткое замыкание
09	Combustion air fan short circuit	Вентилятор камеры сгорания - короткое замыкание
0a	Glow plug/flame monitor short circuit	Штифт накаливания/датчик пламени - короткое замыкание
0b	Circulation pump short circuit	Циркуляционный (водяной) насос - короткое замыкание
0c	No communication to air condition	Нет связи с блоком кондиционера
0d	Green LED short circuit	Зеленый светодиод - короткое замыкание
0e	Yellow LED short circuit	Желтый светодиод - короткое замыкание
0f	No configuraton signal	Нет конфигурационного сигнала
10	Solenoid valve short circuit	Электромагнитный клапан (водяной) - короткое замыкание
11	ECU wrong coded	ECU - неверно закодирован
12	W-Bus comunication failure	W-Bus - ошибка связи
13	Vehicle fan relay short circuit	Реле вентилятора салона - короткое замыкание
14	Temperature sensor short circuit	Датчик температуры ОЖ - короткое замыкание
15	Combustion air fan blocked	Вентилятор камеры сгорания - заблокирован
16	Battery main switch short circuit	Главный выключатель питания - короткое замыкание
17	Invalid air flow reduction	Ошибка сокращения воздушного потока
19	Glow plug/electronic ignition short circuit	Штифт накаливания /электронный поджиг - короткое замыкание
1a	Flame sensor short circuit	Датчик пламени - Короткое замыкание
1b	Overheat short circuit	Датчик перегрева - короткое замыкание
1d	Solenoid valve shed test short circuit	Электромагнитный клапан - обнаружено короткое замыкание
1e	Fuel sensor short circuit	Датчик топлива - короткое замыкание
1f	Nozzle stock heating short circuit	Подогреватель топливной форсунки - короткое замыкание
20	Operation indicator short circuit	Индикатор работы - короткое замыкание
21	Flame indicator short circuit	Интикатор пламени - короткое замыкание
22	Reference resistance wrong	Образцовое сопротивление - неверное значение
23	Crash interlock activated	Блокировка при аварии - активирована
24	Car is almost out of fuel	Низкий уровень топлива
25	Fuel pre heating short circuit	Предварительный подогреватель топлива - короткое замыкание
26	PCB temperatur sensor short circuit	Датчик температуры блока управления - короткое замыкание
27	Ground contact to the ECU broken	Заземление блока управления - нарушено
28	Board net energy manager low power voltage	Бортовой распределить энергии - низкое напряжение
29	Fuel priming still not done	Заливка топлива еще выполняется
2a	Error in the radio telegram	Ошибка в радиотелеграмме (ошибка в радиопакете данных)
2b	Telestart still not programmed	Телестарт еще не запрограммирован

2c	The pressure sensor has short circuit	Датчик давления имеет короткое замыкание
32	No start from control idle period	Не запускается из режима Регулируемой паузы
33	Flame monitor signal invalid	Датчик пламени - неверное значение
34	Default values entered	Значения по-умолчанию введены
35	EOL programming has not been carried out	Программирование EOL не было выполнено
36	Thermal fuse short circuit	Короткое замыкание плавкого предохранителя
45	Short circuit/open circuit of heating relay	Ошибка блока реле (обрыв/КЗ реле нагревателя)
50	User interface idle-Mode (no-communication)	Пульт управления не имеет связи
51	User interface has communication fault	Пульт управления имеет ошибку связи
52	User interface send no defined operating mode	Пульт управления посылает не определенный режим работы
53	Heater fan status message negative	Вентилятор нагревателя - негативное сообщение
54	Heater fan status bus has short circuit to UB	Вентилятор нагревателя - замыкание на массу
55	Temperature water sensor failure	Датчик температуры ОЖ - неисправен
56	Temperature water sensor short circuit to UB	Датчик температуры ОЖ - замыкание на массу
57	Overheating water temperature sensor	Датчик температуры ОЖ - перегрев
58	Overstepping water temperature sensor gradient	Датчик температуры ОЖ - неверный градиент
59	Overheating blow temperature sensor	Датчик температуры вентилятора - перегрев
5a	Overstepping low temperature sensor gradient	Датчик температуры - низкий градиент
5b	Overheating PCB temperature sensor	Датчик температуры печатной платы - перегрев
5c	Overstepping PCB temp sensor gradient	Датчик температуры печатной платы - неверный градиент
5d	Cabin temperature sensor failure	Неисправность датчика температуры салона
5e	Flame detector gradient failure	Неправильный градиент датчика пламени
5f	Emergency cooling	Аварийное охлаждение
81	EOL checksum error	Ошибка контрольной суммы EOL
82	No start during test-run	Не запускается во время тестового запуска
83	Flame failure	Плохое пламя
84	Operating voltage too low	Напряжение питания слишком низкое
85	Flame was detected after combustion	Обнаружение пламени после сгорания
87	Heater lock-out permanent	Постоянная блокировка отопителя
88	Fuel pump failure	Дозирующий (топливный) насос - обрыв
89	Combustion air fan interruption	Вентилятор камеры сгорания - обрыв
8a	Glow plug / flame monitor interruption	Штифт накаливания/датчик пламени - обрыв
8b	Circulation pump interruption	Циркуляционный (водяной) насос - обрыв
8d	Green LED interruption	зеленый светодиод - обрыв
8e	Yellow LED interruption	Желтый светодиод - обрыв
90	Solenoid valve interruption	Электромагнитный клапан - обрыв
91	Control unit locked or coded as neutral	Блок управления заблокирован или закодирован как нейтральный
92	Command refresh failure	Ошибка обновления команды
94	Temperature sensor interruption	Датчик температуры - обрыв
95	Combustion air fan tight	Вентилятор камеры сгорания - трудное проворачивание
97	Overheat sensor position wrong	Датчик перегрева - неверное значение
98	Fault 152 (Power supply interruption)	Прерывание электропитания
99	Glow plug / electronic ignition unit interruption	Штифт накаливания/электронный поджиг - обрыв

9a	Flame sensor interruption	Датчик пламени - обрыв
9b	Setpoint transmitter invalid	Ошибка передатчика Setpoint
9c	Intelligent undervoltage detection	Интеллектуальное обнаружение низкого напряжения
9d	Solenoid valve shed test interruption	Электромагнитный клапан - во время испытания обнаружен обрыв
9e	Fuel sensor interruption	Датчик топлива - прерывание
9f	Nozzle stock heating interruption	Подогреватель топливной форсунки - обрыв
a0	Operating indicator interruption	Индикатор работы - прерывание
a1	Flame indicator interruption	Индикатор пламени - прерывание
a5	Fuel pre heating interruption	Предварительный подогрев топлива - прерывания
a6	PCB temperature sensor interruption	Датчик температуры блока управления - прерывание
a8	Communication board net energy manager error	Распределитель бортовой энергии - ошибка
aa	Send on W-Bus not succeed	Отправка данных по W-Bus - не выполнена
ab	Overheat sensor interruption	Датчик перегрева - прерывание
ac	The pressure sensor failure	Датчик давления - ошибка
b6	Thermal fuse interrupted	Плавкий предохранитель прерван
ff	Unknown error code	Неизвестная ошибка