Wasser-Heizgerät

Zusatzheizung *Thermo Top Evo*

E1
00 0258

Einbaudokumentation
Skoda Octavia

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Skoda	Octavia	1Z	e11 * 2001 / 116 * 0230 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
2.0 TDI	Diesel	DSG	103	1968	CFHC
2.0 TDI	Diesel	DSG	125	1968	CEGA

DSG = Direktschaltgetriebe

ab Modell 2012
Linkslenker

geprüfte Ausstattungen: Climatic / Climatronic
Nebelscheinwerfer

nicht geprüft: Innenraumüberwachung

Gesamteinbauzeit: ca. 8 Stunden

© Webasto Thermo & Comfort SE

Skoda Octavia

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	1	Einbauort vorbereiten	14
Erforderliche Bauteile	2	Heizgerät vorbereiten	15
Einbauübersicht	2	Heizgerät einbauen	19
Hinweise zur Gesamteinbauzeit	2	Kühlmittelkreislauf 103kW	20
Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung	3	Kühlmittelkreislauf 125kW	21
Hinweise zur Gültigkeit	4	Brennstoff	25
Technische Hinweise	4	Abschließende Arbeiten	29
Erläuterungen zum Dokument	4	Schablone Tankentnehmer	31
Vorarbeiten	5	Bedienungshinweise Climatic	32
Einbauort Heizgerät	5	Bedienungshinweise Climatronic	33
Elektrik vorbereiten	6		
Elektrik	8		
Gebläseansteuerung Climatic	9		
Gebläseansteuerung Climatronic	11		
Vorwahluhr	13		
Option Telestart	13		

Erforderliche Bauteile

- Basislieferumfang *Thermo Top Evo* gemäß Preisliste
- Einbaukit Skoda Octavia 2012 Diesel: **1318675C**
- Zusätzlich erforderlich bei Climatronic: Einbaukit Climatronic **1317273A**
- Bedienelement gemäß Preisliste und Absprache mit Endkunde
- Zusätzlich zu bestellen bei Einbau Vorwahluhr: Kabelbaumverlängerung **1319724A**
- Bei Telestart Kontrollleuchte gemäß Preisliste und Absprache mit Endkunde

Einbauhinweise:

- Das Fahrzeug nur mit ca. ¼ vollem Tank anliefern lassen!
- Der Einbauort Taster ist beim Telestart oder Thermo Call mit dem Endkunden abzustimmen!
- Wir empfehlen je nach Platzbedarf und Fzg.-Herstellervorgaben die Verwendung einer Fahrzeugbatterie mit höherer elektrischer Kapazität!

Einbauübersicht

Legende:

1. Heizgerät
2. Sicherungshalter Motorraum
3. Relaissicherungshalter Innenraum
4. Umwälzpumpe
5. Vorwahluhr
6. Dosierpumpe



Hinweise zur Gesamteinbauzeit

Die Gesamteinbauzeit beinhaltet die Zeiten für die Montage und Demontage der fahrzeugspezifischen Bauteile, die heizungsspezifischen Einbauzeiten und alle anderen Zeiten für Tätigkeiten die zur Systemintegration und Erstinbetriebnahme des Heizgerätes notwendig sind.
Bei abweichenden Fahrzeugausstattungen kann die Gesamteinbauzeit variieren.

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung

1 Wichtige Hinweise (nicht abschließend)

1.1 Einbau und Reparatur



Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heiz- und Kühlsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.



Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.



Einbau und Reparatur dürfen NUR durch per Webastotraining geschulte und zertifizierte Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Webastotraining nicht erfolgreich abgeschlossen haben und Ihnen die notwendigen technischen Fähigkeiten oder die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen fehlen.

Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu den Zubehörkatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

1.2 Bedienung

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, das Heizgerät alle zwei Jahre von einem autorisierten Webasto Händler prüfen zu lassen, insbesondere bei Einsatz über einen langen Zeitraum und/oder extremen Umgebungsverhältnissen.

Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Räumen.

Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer auszuschalten.

Das Heizgerät darf nur mit den dafür vorgeschriebenen Brennstoff Diesel (DIN EN 590) bzw. Benzin (DIN EN 227) verwendet werden.

Das Heizgerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

1.3 Bitte beachten

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Bedienungsanweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise.

Um alle Funktionen und Eigenschaften des Heizgerätes kennen und verstehen zu lernen, ist die Bedienungsanweisung aufmerksam zu lesen und stets zu beachten.

Für sachgemäße und sichere Einbau- und Reparaturarbeiten ist die Einbauanweisung samt Warn- und Sicherheitshinweisen aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Bitte wenden Sie sich für sämtliche Einbau- und Reparaturarbeiten immer an eine von Webasto autorisierte Werkstatt.

WICHTIG

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau-, Reparatur- und Bedienungsanweisungen und der darin enthaltenen Hinweise zurückzuführen sind.

Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für unsachgemäße Einbauten und Reparaturen, Einbauten und Reparaturen durch ungeschulte Personen oder im Falle der Nichtverwendung von Originalersatzteilen.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und wegen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen beruhender Schäden bleibt ebenso unberührt wie die zwingende Produkthaftung.

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fahrzeugeigenen Leitungen und Kabelbäumen. Lose Leitungen isolieren und wegbinden!

Scharfe Kanten sind mit Scheuerschutz (aufgeschnittener Kraftstoffschlauch) zu versehen!
Blanke Karosseriestellen, wie z.B. Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einzusprühen.

Bei Aus- und Einbau von fahrzeugspezifischen Bauteilen sind die Anweisungen und Richtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!

Die Erstinbetriebnahme ist mit der Webasto Thermo Test Diagnose durchzuführen.

Beim Einbau einer IPCU sind vor dem Einbau die entsprechenden Einstellwerte zu kontrollieren bzw. einzustellen!

2 Gesetzliche Bestimmungen für den Einbau

Richtlinien	TT-Evo
Heizungsrichtlinie ECE R122	E1 00 0258
EMV-Richtlinie ECE R10	E1 04 5627

HINWEIS

Die Bestimmung dieser Richtlinien sind im Geltungsbereich der Rahmenrichtlinie EWG/70/156 und/oder EG/2007/46 (für neue Fahrzeugtypen ab 29.04.2009) bindend und sollten in Ländern, in denen es keine spezielleren Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden.

WICHTIG

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisungen führt zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit der allgemeinen **Betriebserlaubnis des Fahrzeugs**.

HINWEIS

Bei Fahrzeugen mit einer EU-Typgenehmigung ist ein Eintrag nach § 19 Abschnitt 4 des Anhangs VIII b zur StVZO nicht erforderlich.

2.1 Auszug aus der Richtlinie 2001/56/EG Anhang VII für den Einbau des Heizgerätes

Beginn des Auszuges.

ANHANG VII

VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE UND DEREN EINBAU

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1.7.1. Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld des Betreibers muss darüber informieren, wann das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet ist.

2. VORSCHRIFTEN FÜR DEN EINBAU IN DAS FAHRZEUG

2.1. Geltungsbereich

2.1.1. Vorbehaltlich des Abschnitts 2.1.2 müssen Verbrennungsheizgeräte nach den Vorschriften dieses Anhangs eingebaut werden.

2.1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse O mit Heizgeräten für Flüssigbrennstoff wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften dieses Anhangs entsprechen.

2.2. Anordnung des Heizgeräts

2.2.1. Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Nähe des Heizgeräts müssen vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und einer möglichen Verschmutzung durch Brennstoff oder Öl geschützt werden.

2.2.2. Das Verbrennungsheizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden.

2.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Abschnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.

2.2.4. Das Schild gemäß Abschnitt 1.4 oder eine Wiederholung davon muss so angebracht werden, dass es/sie noch leicht lesbar ist, wenn das Heizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist.

2.2.5. Bei der Anordnung des Heizgeräts müssen alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr der Verletzung von Personen oder der Beschädigung von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich zu halten.

2.3. Brennstoffzufuhr

2.3.1. Der Brennstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut abschließenden Deckel versehen sein, um ein Austreten von Brennstoff zu verhindern.

2.3.2. Bei Heizgeräten für Flüssigbrennstoff, bei denen die Brennstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs getrennt ist, müssen die Art des Brennstoffs und der Einfüllstutzen deutlich gekennzeichnet sein.

2.3.3. Am Einfüllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Brennstoff abgeschaltet werden muss. Eine entsprechende Anweisung ist auch in die Bedienungsanleitung des Herstellers aufzunehmen.

2.4. Abgassystem

2.4.1. Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.

2.5. Verbrennungslufteinlass

2.5.1. Die Luft für den Brennraum des Heizgeräts darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.

2.5.2. Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

2.6. Heizlufteinlass

2.6.1. Die Heizluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgeräts oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.

2.6.2. Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.

2.7. Heizluftauslass

2.7.1. Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.

2.7.2. Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Ende des Auszuges.

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

Skoda Octavia

Hinweise zur Gültigkeit

Diese Einbaudokumentation gilt für die Fahrzeuge Skoda Octavia Diesel - Gültigkeit siehe Seite 1 - ab Modelljahr 2012 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbaudokumentation“ notwendig werden.

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie andere Spezifikationen, die nicht in dieser Einbaudokumentation aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbaudokumentation kann aber möglich sein.

Technische Hinweise

Spezialwerkzeug
- Schlauchklemmenzange für selbstspannende Schlauchklemmen
- Schlauchklemmenzange für Clic Schlauchschellen Typ W
- Automatische Abisolierzange 0,2 - 6mm²
- Crimpzange für Kabelschuh / Flachstecker 0,5 - 6mm²
- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen
- Einnietmutternzange
- Webasto Thermo Test Diagnose mit aktueller Software

Maßangaben
- Alle Maßangaben in mm

Anzugsdrehmomente
- Anzugsdrehmomente Heizgeräteschrauben und Heizgerätestehbolzen 5x13 = 8Nm!
- Anzugsdrehmoment Schraube Halteplatte Wasserstutzen 5x15 = 7Nm!
- Andere Schraubverbindungen nach Herstellervorgabe oder entsprechend dem Stand der Technik befestigen!

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Mechanik



Elektrik



Kühlmittelkreislauf



Brennluft



Brennstoff



Abgas



Software



Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:

besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fzg.-spezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit



Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung





Anzugsdrehmoment entsprechend den fzg.-spezifischen Unterlagen des Herstellers



Skoda Octavia

Vorarbeiten

Fahrzeug

- Tankdeckel öffnen
- Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Druck im Kühlsystem ablassen
- Batterie abklemmen und komplett mit Träger ausbauen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Scheibenwischer ausbauen
- Wasserkastenabdeckung ausbauen
- Unterfahrschutz Motor ausbauen
- Unterfahrschutz rechts ausbauen
- Untere Radhausschale links ausbauen
- Fußraumverkleidung Beifahrerseite ausbauen
- Handschuhfach ausbauen (nur bei Telestart)
- Verkleidung Sicherungshalter Innenraum Beifahrerseite ausbauen
- Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen

Folgende Arbeiten erst bei entsprechendem Einbauablauf durchführen:

- Fondsitzbank ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen
- Tankarmatur gemäß Herstellerangaben ausbauen

Heizgerät

- Die nicht zutreffenden Jahreszahlen auf Typ- und Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle im Motorraum sichtbar anbringen



Einbauort Heizgerät

1 Heizgerät

Einbauort



2

Elektrik vorbereiten

Leitungsabschnitte behalten ihre Numerierung in gesamten Dokument!

Climatic

Leitungen an Sockel K1- Relais anschließen. Sicherung F4 25A einsetzen!

③ Ltg. rt K1/87a Gebläsekabelbaum
④ Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

Schaltplan Relais-sicherungs-halter Innenraum



3

1 K1- Relais
2 Schraube M5x16, Karosseriescheibe [2x], Mutter selbstsichernd
3 Winkel
4 Relaissicherungshalter Innenraum
③ Ltg. rt K1/87a Gebläsekabelbaum
④ Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

Relais-sicherungs-halter Innenraum vormontie-ren



4

Climatronic

Ltg. rt **1** von Sicherung F4 herauslösen und entsorgen!

Leitung heraus-lösen



5

Einstellwerte der IPCU bei Inbetriebnahme der Heizung kontrollieren, ggfs. anpassen!

Einstellwerte:

Duty-Cycle: 30%
Frequenz: 400 Hz
Spannung: 8V
Funktion: High-side

Ansicht IPCU

 © Webasto Thermo & Comfort SE



6

IPCU wird erst nach Vormontage Sicherungshalter eingesetzt. Leitungen an Sockel IPCU anschließen. Leitungen ① und ② in Isolierschlauch einziehen!

① Ltg. rt IPCU/E
② Ltg. sw IPCU/A

Anschlussplan Relaissicherungshalter Innenraum



7

1 IPCU
2 Schraube M5x16, Karosseriescheibe [2x], Mutter selbstsichernd
3 Winkel
4 Relaissicherungshalter Innenraum
① Ltg. rt IPCU/E
② Ltg. sw IPCU/A

Relaissicherungshalter Innenraum vormontieren

Alle Fahrzeuge

Stecker X7



8

Stecker Dosierpumpe demontieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Elektrik

Plus- und Masseleitung

1 Masseleitung an fzg.eigenen Massestützpunkt
2 Plusleitung an Batterie- Plusverteiler



Kabelbaumdurchführung

1 Fzg.eigene Gummitülle Wasserkasten
2 Kabelbäume Heizgerät, Bedienelement





Schema Kabelbaumverlegung



Sicherungshalter Motorraum

1 Schraube M5x16, Scheibe [2x], Halteplatte Sicherungshalter, Mutter M5 selbstsichernd
2 Winkel
3 Schraube M6x20, Bundmutter, vorhandene Bohrung
4 Sicherungen F1-2



Kabelbaumverlegung

Kabelbäume **1** im Wasserkasten verlegen und mit Kabelbinder sichern!

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Gebläseansteuerung Climatic

Schaltplan



Legende

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	SC40	Gebläsesicherung 40A	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	T10f	10-polige Steckverbindung	sw	schwarz
X2	2-poliger Stecker HG			ge	gelb
X10	4-poliger Stecker Bedienelement	T5r	5-poliger Stecker J301	gn	grün
		J301	Klimasteuergerät	bl	blau
F1	Sicherung 20A	T4r	4-poliger Stecker N24	ws	weiss
F2	Sicherung 30A	N24	Widerstandsgruppe	br	braun
F3	Sicherung 1A	V2	Gebläsemotor		
F4	Sicherung 25A				
K1	Gebläserelais				
				X	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

© Webasto Thermo & Comfort SE



1 Winkel
2 Schraube M6x20, Bundmutter, vorhandene Bohrung

Relaissicherungshalter Innenraum montieren



1 Kabelbaum Relaissicherungshalter Innenraum
2 Kabelbaum Heizgerät

Kabelbäume farbgleich verbinden



Sicherungssteckplatz abhängig von Fzg.-Ausstattung. Leitung sw/rt **2** vom Steckplatz Gebläsesicherung auscrimpen. Leitung rt Gebläsekabelbaum von K1/87a ③ mit angecrimpten Standard- Power-Timer in Steckplatz Gebläsesicherung einrasten. Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen!

1 Steckverbindung
④ Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

Leitungen verbinden

Gebläseansteuerung Climatronic

Schaltplan



Legende

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	J255	Klimasteuergerät	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	T16h	16-poliger Stecker J255	sw	schwarz
X2	2-poliger Stecker HG	SC22	Sicherung 40A	ge	gelb
X10	4-poliger Stecker Bedienelement	T10k	10-polige Steckverbindung	gn	grün
				bl	blau
F1	Sicherung 20A	T6t	6-poliger Stecker J126	ws	weiss
F2	Sicherung 30A	J126	Gebläseeinheit	br	braun
F3	Sicherung 1A				
IPCU	Pulsweitenmodulator				
Einstellwerte IPCU:					
Duty-Cycle: 30%					
Frequenz: 400Hz					
Spannung: 8V				**X**	Trennstelle
Funktion: High-side				Kabelfarben können variieren!	



1 Winkel
2 Schraube M6x20, Bundmutter, vorhandene Bohrung

Relaissicherungshalter Innenraum montieren



1 Kabelbaum Relaissicherungshalter Innenraum
2 Kabelbaum Heizgerät

Kabelbäume farbgleich verbinden



Anschluss am 6-poligen Stecker T6t **2** von der Gebläseeinheit. Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

1 Ltg. sw/ws 6-poliger Stecker T6t Pin 2
3 Ltg. sw/ws Klimasteuergerät
① Ltg. rt IPCU/E
② Ltg. sw IPCU/A

Anschluss Gebläseeinheit



Vorwahluhr

Kabelbaumverlängerung verwenden!

1 Vorwahluhr

Vorwahluhr montieren



Option Telestart

1 Empfänger
2 Schraube M6x20, vorhandene Gewindebohrung
3 Halter

Empfänger montieren



1 Antenne

Antenne montieren



Temperatursensor T100 HTM

Temperatursensor **1** mit Klebeband befestigen!

Temperatursensor montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Einbauort vorbereiten

Stecker abziehen und zur Seite legen. Halteplatte **1** ausbauen (wenn vorhanden), wird später wieder montiert!

Halteplatte ausbauen



1 Kabelbaum Heizgerät

Kabelbaum verlegen



Halter Hupe **2** ausbauen und gemäß Abbildung biegen. Lasche **1** gerade biegen!

Halter Hupe bearbeiten



Hupe mit fzg.eigener Mutter **2** an Halter **1** montieren!

Hupe vormontieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Schrauben am Position **1** ggfs. kürzen (Abstand zu Schlauch **D**)!

2 Fzg.eigene Schraube
3 Hupe

Hupe montieren



1 Abschnitt entsorgen
2 Schlauchstück

Schlauchstück kürzen



Schlauchstück 20 **1** auf fzg.eigenen Stehbolzen aufschieben!

Schlauchstück montieren



Heizgerät vorbereiten

1 Wasserstutzen, Dichtring [je 2x]
2 Selbstfurchende Schraube 5x15, Halteplatte Wasserstutzen

Wasserstutzen montieren



1 Halter Teil A
2 Selbstfurchende Schrauben 5x13 [3x]

Halter montieren



Abschnitt **X** entsorgen!

1 Abgasleitung
a = 330
2 Abgasendstück
b = 35

Abgasleitung vorbereiten



1 Abgasleitung
2 Schlauchklemme

Abgasleitung montieren



1 Schlauchklemme [2x]
2 Schalldämpfer
3 Abgasendstück
4 Schraube M6x16, Federring

Schalldämpfer und Abgasendstück montieren



1 Halter Teil **B**
2 Selbstfurchende Schraube 5x13 [2x]

Halter Teil B montieren



1 Schelle Ø 51
2 Halter Teil B
3 Schraube M5x16, Bundmutter lose montieren

Schelle montieren



1 Schalldämpfer
2 Schraube M5x16, Bundmutter festziehen
3 Brennluftleitung

Schall-dämpfer und Brenn-luftleitung montieren



1 Formschlauch 90°, Schelle Ø 10 [2x]
2 Brennstoffleitung

Brennstoff-leitung vor-montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Abschnitt **X** entsorgen.
Schlauch **B** = Formschlauch 90° Ø 18
Schlauch **E** = Formschlauch 180° Ø 18, wird nur beim 125kW verwendet!

103 kW	125 kW
A = 1050	**A** = 1100
C = 65	**C** = 65
D = 1130	**D** = 1170

Schläuche ablängen



Flechtschutzschläuche auf Schlauch **A** und **D** aufschieben und ablängen. Schrumpfschlauch zuschneiden!

1 Schrumpfschlauch, Länge 50 [4x]

Schläuche vorbereiten



Alle Federbandschellen = Ø 25!

1 Kabelbaum Umwälzpumpe aufstecken
2 Aufnahme Umwälzpumpe
3 Umwälzpumpe

Schlauch C und Umwälzpumpe montieren



Alle Federbandschellen = Ø 25!

Schlauch D montieren



Heizgerät einbauen

1 Lochband abwinkeln
2 Bohrung Ø 8,5 aufbohren

Lochband vorbereiten



Schlauch **D** zum Bremskraftverstärker verlegen!

1 Fzg.eigener Stehbolzen, Lochband abgewinkelt, Bundmutter M8
2 Halter Teil **A**

Heizgerät montieren



Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, insbesondere vom Abgasschalldämpfer zum DSG an Position **1** (25mm), ggfs. korrigieren!

Heizgerät montieren



Falls Stehbolzen an Position **1** nicht vorhanden, ist Lochbild vom Halter zu übertragen, Bohrung Ø 8,5 in Traverse und Halter mit Schraube M8x20 und Bundmutter befestigen!

1 Fzg.eigener Stehbolzen, Bundmutter M8
2 Halter Teil **B**

Heizgerät montieren

Kühlmittelkreislauf 103kW

ACHTUNG!
Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!
Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:



Schema Schlauch-verlegung

Alle Federbandschellen = Ø 25!
Alle Verbindungsrohre und = Ø 18x18!

Kühlmittelkreislauf 125kW

ACHTUNG!
Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!
Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:



Schema Schlauch-verlegung

Alle nicht bezeichneten Federbandschellen = Ø 25! **1** = Fzg.eigene Federbandschelle !
Alle Verbindungsrohre = Ø 20x20!

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Schraube M6x20, Bundmutter M6 lose montieren
2 Gummierte Rohrschelle Ø 38
3 Bohrung Ø 8,5

Lochband vorbereiten



Schlauch **A** zum Bremskraftverstärker verlegen! Schläuche **A** und **D** hinter Schlauchhalter **1** ausrichten! Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten!

2 Fzg.eigener Stehbolzen, Bundmutter M8

Verlegung am Längsträger



Auf ausreichenden Abstand zwischen Schlauchhalter **1** und Getriebe achten!

Verlegung am Längsträger



Schläuche **A** und **D** durch gummierte Rohrschelle **3** verlegen!

1 Fzg.eigene Schraube, Mutter M8 lose montieren
2 Lochband

Verlegung Motorraum



103 kW

Schlauch Motorausgang / Wärmetauscher-eingang **1** an der Markierung trennen!

Trennstelle



1 Schlauch Wärmetauschereingang

Anschluss Wärme-tauscher-eingang



1 Abstandshalter
2 Abstandshalter 22x8
3 Schlauch Motorausgang

Anschluss Motor-ausgang



125 kW

Schlauch Motorausgang **1** abziehen. Kupplung **3** Wärmetauschereingang ausbauen. Federbandschelle **2** wird wieder verwendet!

Trennstelle

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Fzg.eigene Federbandschelle
2 Kupplung Wärmetauschereingang

Schlauch C und D vormontieren



1 Schlauch Motorausgang

Anschluss Motorausgang



1 Kupplung Wärmetauschereingang aufgesteckt
2 Schlauchhalter

Anschluss Wärmetauschereingang



Alle Fahrzeuge

Mutter M8 **1** und Bundmutter M6 **2** festziehen. Schlauch **A** und **D** ausrichten. Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, ggfs. korrigieren!

3 Schlauchhalter 23x23 (Halteclip entfernt)

Verlegung Motorraum

Brennstoff

VORSICHT!
Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern!
An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!

ACHTUNG!
Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.



Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe in Wellrohr 1130 **1** zur Spritzwand verlegen!

Leitungen verlegen



Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe **1** an der Spritzwand hinter der Dämmmatte zur rechten Fzg.-Seite verlegen.

Leitungen verlegen



Von Wellrohr Ø 10 ca. 300mm ablängen und auf Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe aufschieben. Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe **1** in fzg.eigenen Leitungskanal **2** einführen und zum Unterboden verlegen!

Leitungen verlegen



Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe entlang der fzg.eigenen Kraftstoffleitungen **2** zum Tank verlegen!

1 Leitungskanal

Leitungen verlegen



Schraube **1** durch Verschluss-Stopfen **2** montieren!

1 Schraube M6x25, Stützwinkel, Bundmutter
3 Dosierpumpe
4 Aufnahme Dosierpumpe

Dosierpumpe montieren

Stecker X7



Pinbelegung nicht relevant!

64

Stecker Dosierpumpe komplettieren



1 Brennstoffleitung Heizgerät
2 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker X7 montiert
3 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Dosierpumpe montieren



Tankarmatur **1** gemäß Herstellerangaben ausbauen. Karosseriescheibe **3** gemäß Bild positionieren!

2 Bohrung Ø 6

Brennstoff-entnahme



Tankentnehmer **1** gemäß Schablone formen und ablängen!

Tank-entnehmer montieren



Tankentnehmer **1** gemäß Abbildung ausrichten!

Tank-entnehmer montieren



Tankarmatur **2** gemäß Herstellerangaben montieren. Auf ausreichenden Abstand zwischen Schlauchstück **4** und Kante des Verschlußringes achten!

1 Tankentnehmer
3 Brennstoffleitung
4 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Tank-armatur montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Gewebeschutzschlauch **1** auf Brennstoffleitung Tankentnehmer **2** aufschieben. Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

3 Formschlauch 90°, Schelle Ø 10 [2x]

Anschluss Dosierpumpe



Abschließende Arbeiten

1 Kabelbaum Heizgerät [2x]

Kabelbaum aufstecken



Halteplatte **1** (wenn vorhanden) in Bohrung vom Lochband einsetzen und mit Kabelbinder **2** befestigen. Stecker wieder montieren!

Halteplatte montieren



Radhausschale **1** an der Markierung **2** ausschneiden!

Radhausschale ausschneiden



Auf ausreichenden Abstand zwischen Radhausschale **3** und Abgasleitung **2** an Position **1** achten (min. 20mm)!

Radhausschale montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Unterfahrschutz
2 Bohrung Ø 60

Unterfahrschutz ausschneiden



Abgasendstück **2** mittig in Bohrung und bündig zum Unterfahrschutz **1** ausrichten!

Abgasendstück ausrichten

ACHTUNG!
Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Alle Schlauchleitungen, Schellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. Alle losen Leitungen isolieren und zurückbinden.
Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden! Heizgerätekomponenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

- **Batterie anschließen**
- **Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften**
- **Vorwahluhr einstellen, Telestartsender anlernen**
- **Einstellungen Klimabedienteil gemäß „Bedienungshinweise für den Endkunden“ vornehmen**
- **Hinweisschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten“ im Bereich des Einfüllstutzen anbringen**
- **Erstinbetriebnahme und Funktionsprüfung siehe Einbauanweisung**

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
German
Internet:
Technical Extranet:

and:

Tel: 0395 5592 444
E-mail:

Schablone Tankentnehmer





 © Webasto Thermo & Comfort SE

Webasto
Feel the Drive

Bedienungshinweise Climatic

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:
Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel:
Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.
Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:



1 Luftaustritt auf Frontscheibe
2 Gebläse auf Stufe „1“evtl. „2“
3 Temperatur auf „max.“

Klima-bedienteil



1 Heizgerätesicherung F1 20A
2 Hauptsicherung Innenraum F2 30A

Siche-rungen Motorraum



1 Sicherung Bedienelement F3 1A
2 Gebläsesicherung F4 25A

Siche-rungen Innenraum

Bedienungshinweise Climatronic

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:
Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel:
Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.
Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Klima-bedienteil



1 Luftaustritt auf Frontscheibe
2 Temperatur beidseitig auf „HI“

Siche-rungen Motorraum



1 Heizgerätesicherung F1 20A
2 Hauptsicherung Innenraum F2 30A

Siche-rungen Innenraum



1 Sicherung Bedienelement F3 1A