Wasser-Heizgerät

Zusatzheizung *Thermo Top Evo*

E1
00 0258

Einbaudokumentation
Skoda Rapid

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Skoda	Rapid	NH	e11 * 2007 / 46 * 0250 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
1.6 TDI CR	Diesel	SG	77	1598	CAYC
1.6 TDI CR Green tec	Diesel	SG	77	1598	CAYC

SG = Schaltgetriebe

ab Modell 2013
Linkslenker

geprüfte Ausstattungen: Manuelle Klimaanlage / Klimaautomatik
Nebelscheinwerfer
Scheinwerferreinigungsanlage

nicht geprüft: Innenraumüberwachung

Gesamteinbauzeit: ca. 10 Stunden

© Webasto Thermo & Comfort SE

Skoda Rapid

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	1	Halter vorbereiten	15
Erforderliche Bauteile	2	Einbauort vorbereiten	15
Einbauübersicht	2	Heizgerät vorbereiten	16
Hinweise zur Gesamteinbauzeit	2	Heizgerät montieren	19
Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung	3	Brennstoff	20
Hinweise zur Gültigkeit	4	Brennluft	24
Technische Hinweise	4	Kühlmittelkreislauf	25
	4	Unterbodenverkleidung	29
Erläuterungen zum Dokument	4	Schutzblech	30
Vorarbeiten	5	Abschließende Arbeiten	31
Einbauort Heizgerät	5	Schablone Tankentnehmer	32
Elektrik vorbereiten	6	Bedienungshinweise manuelle Klimaanlage	33
Elektrik	9	Bedienungshinweise Klimaautomatik	34
Gebläseansteuerung manuelle Klimaanlage	10		
Gebläseansteuerung Klimaautomatik	12		
Vorwahluhr	14		
Option Telestart	14		

Erforderliche Bauteile

- Basislieferumfang *Thermo Top Evo* gemäß Preisliste
- Einbaukit Skoda Rapid 2013 Diesel: **1319164B**
- Zusätzlich erforderlich bei Klimaautomatik: Kit Klimaautomatik: **1315239C**
- Bedienelement gemäß Preisliste und Absprache Endkunde
- Bei Telestart Kontrollleuchte gemäß Preisliste und Absprache mit Endkunde

Einbauhinweise:

- Das Fahrzeug nur mit ca. ¼ vollem Tank anliefern lassen!
- Der Einbauort Taster ist beim Telestart oder Thermo Call mit dem Endkunden abzustimmen!
- Wir empfehlen je nach Platzbedarf und Fzg.-Herstellervorgaben die Verwendung einer Fahrzeugbatterie mit höherer elektrischer Kapazität!

Einbauübersicht

Legende:

1. Heizgerät
2. Sicherungshalter Motorraum
3. Relaissicherungshalter Innenraum
4. IPCU
(nur bei Klimaautomatik)
5. Umwälzpumpe
6. Vorwahluhr
7. Dosierpumpe



Hinweise zur Gesamteinbauzeit

Die Gesamteinbauzeit beinhaltet die Zeiten für die Montage und Demontage der fahrzeugspezifischen Bauteile, die heizungsspezifischen Einbauzeiten und alle anderen Zeiten für Tätigkeiten die zur Systemintegration und Erstinbetriebnahme des Heizgerätes notwendig sind.
Bei abweichenden Fahrzeugausstattungen kann die Gesamteinbauzeit variieren.

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung

1 Wichtige Hinweise (nicht abschließend)

1.1 Einbau und Reparatur



Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heiz- und Kühlsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.



Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.



Einbau und Reparatur dürfen NUR durch per Webastotraining geschulte und zertifizierte Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Webastotraining nicht erfolgreich abgeschlossen haben und Ihnen die notwendigen technischen Fähigkeiten oder die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen fehlen.

Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu den Zubehörkatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

1.2 Bedienung

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, das Heizgerät alle zwei Jahre von einem autorisierten Webasto Händler prüfen zu lassen, insbesondere bei Einsatz über einen langen Zeitraum und/oder extremen Umgebungsverhältnissen.

Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Räumen.

Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer auszuschalten.

Das Heizgerät darf nur mit den dafür vorgeschriebenen Kraftstoff Diesel (DIN EN 590) bzw. Benzin (DIN EN 228) verwendet werden.

Das Heizgerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

1.3 Bitte beachten

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Bedienungsanweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise.

Um alle Funktionen und Eigenschaften des Heizgerätes kennen und verstehen zu lernen, ist die Bedienungsanweisung aufmerksam zu lesen und stets zu beachten.

Für sachgemäße und sichere Einbau- und Reparaturarbeiten ist die Einbauanweisung samt Warn- und Sicherheitshinweisen aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Bitte wenden Sie sich für sämtliche Einbau- und Reparaturarbeiten immer an eine von Webasto autorisierte Werkstatt.

Wichtig

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau-, Reparatur- und Bedienungsanweisungen und der darin enthaltenen Hinweise zurückzuführen sind.

Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für unsachgemäße Einbauten und Reparaturen, Einbauten und Reparaturen durch ungeschulte Personen oder im Falle der Nichtverwendung von Originalersatzteilen.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und wegen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen beruhender Schäden bleibt ebenso unberührt wie die zwingende Produkthaftung.

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fzg.-eigenen Leitungen und Kabelbäumen. Lose Leitungen isolieren und wegbinden. Stecker an elektronischen Bauteilen müssen bei der Montage hörbar einrasten!

Scharfe Kanten sind mit einem Scheuerschutz zu versehen! Blanke Karosseriestellen, wie z.B. Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einzusprühen.

Bei Aus- und Einbau von fahrzeugspezifischen Bauteilen sind die Anweisungen und Richtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!

Die Erstinbetriebnahme ist mit der Webasto Thermo Test Diagnose durchzuführen.

Beim Einbau eines programmierbaren Steuermoduls (z.B. PWM Gateway) sind die entsprechenden Einstellwerte zu kontrollieren bzw. einzustellen!

2 Gesetzliche Bestimmungen für den Einbau

Richtlinien	TT-Evo
Heizungsrichtlinie ECE R122	E1 00 0258
EMV-Richtlinie ECE R10	E1 04 5627

Hinweis

Die Bestimmung dieser Richtlinien sind im Geltungsbereich der Rahmenrichtlinie EWG/70/156 und/oder EG/2007/46 (für neue Fahrzeugtypen ab 29.04.2009) bindend und sollten in Ländern, in denen es keine spezielleren Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden.

Wichtig

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisungen führt zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit der allgemeinen **Betriebserlaubnis des Fahrzeugs**.

Hinweis

Für das Heizgerät liegt eine Genehmigung nach §19 Abs.3 Nr. 2b der StVZO vor.

2.1 Auszug aus der ECE-Richtlinie 122 (Heizung) Abschnitt 5 für den Einbau des Heizgerätes

Beginn des Auszuges.

ANHANG VII

VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE UND DEREN EINBAU

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1.7.1. Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld des Betreibers muss darüber informieren, wann das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet ist.

2. VORSCHRIFTEN FÜR DEN EINBAU IN DAS FAHRZEUG

2.1. Geltungsbereich

2.1.1. Vorbehaltlich des Abschnitts 2.1.2 müssen Verbrennungsheizgeräte nach den Vorschriften dieses Anhangs eingebaut werden.

2.1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse O mit Heizgeräten für Flüssigbrennstoff wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften dieses Anhangs entsprechen.

2.2. Anordnung des Heizgeräts

2.2.1. Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Nähe des Heizgeräts müssen vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und einer möglichen Verschmutzung durch Brennstoff oder Öl geschützt werden.

2.2.2. Das Verbrennungsheizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden.

2.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Abschnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.

2.2.4. Das Schild gemäß Abschnitt 1.4 oder eine Wiederholung davon muss so angebracht werden, dass es/sie noch leicht lesbar ist, wenn das Heizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist.

2.2.5. Bei der Anordnung des Heizgeräts müssen alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr der Verletzung von Personen oder der Beschädigung von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich zu halten.

2.3. Brennstoffzufuhr

2.3.1. Der Brennstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut abschließenden Deckel versehen sein, um ein Austreten von Brennstoff zu verhindern.

2.3.2. Bei Heizgeräten für Flüssigbrennstoff, bei denen die Brennstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs getrennt ist, müssen die Art des Brennstoffs und der Einfüllstutzen deutlich gekennzeichnet sein.

2.3.3. Am Einfüllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Brennstoff abgeschaltet werden muss. Eine entsprechende Anweisung ist auch in die Bedienungsanleitung des Herstellers aufzunehmen.

2.4. Abgassystem

2.4.1. Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.

2.5. Verbrennungslufteinlass

2.5.1. Die Luft für den Brennraum des Heizgeräts darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.

2.5.2. Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

2.6. Heizlufteinlass

2.6.1. Die Heizluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgeräts oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.

2.6.2. Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.

2.7. Heizluftauslass

2.7.1. Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.

2.7.2. Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Ende des Auszuges.

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

Hinweise zur Gültigkeit

Diese Einbaudokumentation gilt für die Fahrzeuge Skoda Rapid Diesel - Gültigkeit siehe Seite 1 - ab Modelljahr 2013 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbaudokumentation“ notwendig werden.

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie andere Spezifikationen, die nicht in dieser Einbaudokumentation aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbaudokumentation kann aber möglich sein.

Technische Hinweise

Spezialwerkzeug
- Schlauchklemmenzange für selbstspannende Schlauchklemmen
- Schlauchklemmenzange für Clic Schlauchschellen Typ W
- Automatische Abisolierzange 0,2 - 6mm²
- Crimpzange für Kabelschuh / Flachstecker 0,5 - 6mm²
- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen
- Einnietmutternzange
- Webasto Thermo Test Diagnose mit aktueller Software

Maßangaben
- Alle Maßangaben in mm

Anzugsdrehmomente
- Anzugsdrehmomente Heizgeräteschrauben 5x13 und Heizgerätestehbolzen 5x11 = 8Nm!
- Anzugsdrehmoment Schraube Halteplatte Wasserstutzen 5x15 = 7Nm!
- Andere Schraubverbindungen nach Herstellervorgabe oder entsprechend dem Stand der Technik befestigen!

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:

Mechanik



Elektrik



Kühlmittelkreislauf



Brennluft



Brennstoff



Abgas



Software



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr durch elektrische Spannung



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fzg.-spezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit



Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung



Anzugsdrehmoment entsprechend den fzg.-spezifischen Unterlagen des Herstellers



Skoda Rapid

Vorarbeiten

Fahrzeug

- Tankdeckel öffnen
- Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Batterie abklemmen und ausbauen
- Scheibenwischer abbauen
- Wasserkastenabdeckung abbauen
- Trennwand Wasserkasten abbauen
- Scheibenwischermotor ausbauen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Unterfahrschutz abbauen
- Verkleidung Fahrzeugunterboden rechts abbauen
- Sitzfläche Fondsitzbank hochklappen
- Serviceklappe Tankarmatur öffnen
- Lichtschalter ausbauen
- Zentralelektrik unterhalb Lenkrad lösen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung links abbauen
- Klimabedienteil ausbauen (nur bei Klimaautomatik)

Heizgerät

- Die nicht zutreffenden Jahreszahlen auf Typ- und Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle im Motorraum sichtbar anbringen



Einbauort Heizgerät

1 Heizgerät

Einbauort



2

Elektrik vorbereiten

Leitungsabschnitte behalten ihre Nummerierung im gesamten Dokument!

Alle nachfolgenden elektrischen Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen!

① Ltg. rt Gebläsekabelbaum
② Ltg. sw Gebläsekabelbaum

Leitungen zuordnen



3

Bohrung Ø 5,5 an Position **2**. Beim Bohren auf dahinterliegende Bauteile achten!

1 Halteplatte Sicherungshalter Motorraum
2 Schraube M5x16, Karosseriescheibe [2x], Mutter

Halteplatte montieren



4

Leitungen an Relais-sicherungs-halter Innenraum anschließen

© Webasto Thermo & Comfort SE



5

1 Relaissicherungshalter Innenraum
2 Winkel
3 Schraube M5x16, Karosseriescheibe [2x], Mutter

Relais-sicherungs-halter vormontie-ren



6

Nur Klimaautomatik

Leitungsabschnitte ③ und ④ in beiliegenden Isolierschlauch einziehen!

Leitungen zuordnen



7

Einstellwerte der IPCU bei Inbetriebnahme der Heizung kontrollieren, ggfs. anpassen!

Einstellwerte:

Duty-Cycle: 100%
Frequenz: nicht relevant
Spannung: 3,6V
Funktion: High-side

IPCU prüfen

 © Webasto Thermo & Comfort SE



8

Relais-sicherungs-halter Innenraum vorbereiten



9

Sockel IPCU und Relais-sicherungs-halter Innenraum verrasten und Leitungen montieren

© Webasto Thermo & Comfort SE

Elektrik

Plusleitung

1 Batterie-Plusverteiler
2 Plusleitung



Kabelbaumdurchführung Innenraum

1 Gummitülle
2 Kabelbäume Heizgerät, Bedienelement





Schema Kabelbaum verlegung



Sicherungshalter Motorraum

1 Halteplatte Sicherungshalter
2 Sicherungen F1-2 aufgesteckt



Masseleitung

1 Masseleitung an fzg.eigenen Massestützpunkt

Gebläseansteuerung manuelle Klimaanlage

Schaltplan



Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	SB39	Sicherung 30A	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	T ...	Stecker	ws	weiß
X2	2-poliger Stecker HG	E9	Schaltereinheit	sw	schwarz
F1	Sicherung 20A	V2	Gebläsemotor	br	braun
F2	Sicherung 30A	N24	Widerstandsgruppe	gn	grün
X10	4-poliger Stecker Bedienelement			ge	gelb
F3	Sicherung 1A				
F4	Sicherung 25A			**X**	Trennstelle
K1	Gebläserelais			Kabelfarben können variieren!	

Legende

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Kabelbaum Relaissicherungshalter Innenraum
2 Kabelbaum Heizgerät

Kabelbäume farbgleich verbinden



Distanzscheibe 10 zwischen Karosserie und Winkel an Position **4** einfügen!

1 Sicherung F4 25A
2 Relaissicherungshalter Innenraum
3 K1 Relais
4 Schraube M6x25, Karosseriescheibe, vorhandene Bohrung, Distanzscheibe 10, Winkel, Bundmutter

Relais-sicherungs-halter Innenraum montieren



1 Ltg. sw/rt Gebläseeinheit
2 Ltg. sw/rt Sicherung SB39
3 Sicherungsträger Innenraum
① Ltg. rt K1/87a Gebläsekabelbaum
② Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

Anschluss Sicherungs-träger Innen-raum

Gebläseansteuerung Klimaautomatik

Schaltplan



Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	SB39	Sicherung 30A	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	T...	Stecker	ws	weiß
X2	2-poliger Stecker HG	J126	Gebläseeinheit	sw	schwarz
F1	Sicherung 20A	J255	Klimabedienteil	br	braun
F2	Sicherung 30A			gn	grün
X10	4-poliger Stecker Bedienelement			ge	gelb
F3	Sicherung 1A				
F4	Sicherung 25A				
K1	Gebläserelais				
IPCU	Pulsweitenmodulator				
Einstellwerte IPCU:					
Duty-Cycle: 100%					
Frequenz: nicht relevant					
Spannung: 3,6 V				**X**	Trennstelle
Funktion: High-side				Kabelfarben können variieren!	

Legende



1 Kabelbaum Relaissicherungshalter Innenraum
2 Kabelbaum Heizgerät

Kabelbäume farbgleich verbinden



Distanzscheibe 10 zwischen Karosserie und Winkel an Position **5** einfügen!

1 Relaissicherunghalter Innenraum
2 Sicherung F4 25A
3 IPCU
4 K1 Relais
5 Schraube M6x25, Karosseriescheibe, vorhandene Bohrung, Distanzscheibe 10, Winkel, Bundmutter

Relais-sicherungs-halter Innenraum montieren



1 Ltg. sw/rt Gebläseeinheit
2 Sicherungsträger Innenraum
3 Ltg. sw/rt Sicherung SB39
① Ltg. rt K1/87a Gebläsekabelbaum
② Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

Anschluss Sicherungs-träger Innen-raum



1 Ltg. sw T6aa Pin 6
2 Stecker Klimasteuergerät
3 Ltg. sw Stecker T16d Pin14
③ Ltg. rt IPCU/E
④ Ltg. sw IPCU/A

Anschluss Klimasteu-ergerät



Vorwahluhr

1 Vorwahluhr

Vorwahl-uhr montie-ren



Option Telestart

1 Schraube M6x20 Bundmutter, vor-handene Bohrung
2 Halter
3 Empfänger

Empfänger montieren



1 Antenne

Antenne montieren



Temperatursensor T100 HTM

Temperatursensor **1** mit doppelseitigen Klebeband befestigen!

Tem-peratursen-sor montieren



Halter vorbereiten

1 Bohrung Ø 8
2 Halter

Bohrung in Halter



Lochbild Befestigung Heizgerät an Position **2** um 25mm versetzen. Lochbild Befestigung Abgasschalldämpfer an Position **3** um 13mm versetzen!

1 Halter
2 Bohrung Ø 6 [3x]
3 Bohrung Ø 7

Bohrungen in Halter



Einbauort vorbereiten

Kabelbaum Dosierpumpe und Kabelbaum Heizgerät in Wärmeschutzschlauch verlegen. Hitzeschutzblech **1** im Bereich des Halters an Tunnel anlegen!

2 Halteklammer ausbauen und entsorgen

Klammer ausbauen



Lasche **4** vom Halter an Kontur Unterboden anpassen. Halter **2** an Position **1** einsetzen und soweit wie möglich waagerecht nach oben ausrichten!

1 Fzg.eigener Stehbolzen
3 Lochbild auf Hitzeschutzblech übertragen [4x]

Lochbild übertragen



Halter abnehmen. Bohrtiefenbegrenzung 10mm verwenden. Bohrungen im Hitzeschutzblech auf 12mm vergrößern!

1 Bohrung Ø 9,1 in Karosserie; Einnietmutter [je 4x]

Einnietmutter einziehen

Heizgerät vorbereiten



1 Wasserstutzen, Dichtring [je 2x]
2 Selbstfurchende Schraube 5x15, Halteplatte Wasserstutzen

Wasserstutzen montieren



1 Formschlauch (Brennstoff)
2 Schelle Ø 10

Heizgerät vormontieren



Abschnitt **X** entsorgen.
Schlauch **B** = Formschlauch 90° Ø18

A = 420
C = 170
D = 80
E = 115
F = 140
G = 60
H = 485

Schläuche ablängen

© Webasto Thermo & Comfort SE



Alle Federbandschellen = Ø 25!

1 Verbindungsrohr 90° Ø18x18 [2x]

Heizgerät vormontieren



Alle Federbandschellen = Ø 25!

1 Verbindungsrohr 90° Ø 18x18 [2x]

Heizgerät vormontieren



1 Umwälzpumpe
2 Aufnahme Umwälzpumpe
3 Schraube M6x25, Karosseriescheibe, Bundmutter
4 Halter

Umwälzpumpe vormontieren



1 Selbstfurchende Schraube 5x13 [3x]

Halter montieren



1 Brennluftleitung

Brennluftleitung montieren



1 Kabelbaum Umwälzpumpe [2x]

Umwälzpumpe anschliessen



1 Abgasleitung
a = 100
2 Abgasendstück
b = 50

Abgasleitung vorbereiten



1 Abgasleitung
2 Schlauchklemme [3x]
3 Abgasschalldämpfer
4 Abgasendstück
5 Schraube M6x16, Federring

Abgasanlage montieren



Heizgerät montieren

1 Kabelbaum Heizgerät [2x] aufstecken
2 Hitzeschutzblech
3 Schraube M6x20, Federring, Karosseriescheibe
4 Kabelbaum Heizgerät und Kabelbaum Dosierpumpe in Wärmeschutzschlauch
6 Schraube M6x30 lose montieren (wird später wieder entfernt)

Heizgerät montieren



1 Schraube M6x20, Federring, Karosseriescheibe [je 2x]

Heizgerät montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Brennstoff

VORSICHT!
Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern!
An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!

ACHTUNG!
Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.

Stecker Dosierpumpe demontieren

Stecker X7



43

Anschluss Heizgerät und Verlegung



44

Klebestelle entfetten!

1 Kabelbinder [2x]
2 Formschlauch (vormontiert), Schelle Ø 10, Brennstoffleitung
3 Klebesockel, Kabelbinder
4 Brennstoffleitung, Kabelbaum Dosierpumpe

Anschluss Heizgerät



45

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe **2** entlang fzg.eigenen Kraftstoffleitungen zum Einbauort Dosierpumpe verlegen. Klebestellen entfetten!

1 Klebesockel, Kabelbinder [je 2x]



1 Lochband
2 Bohrung Ø 8,5 aufbohren

Lochband vorbereiten



1 Lochband
2 Aufnahme Dosierpumpe
3 Schraube M6x25, Stützwinkel, Bundmutter

Aufnahme Dosierpumpe vormontieren



1 Fzg.eigene Schraube
2 Lochband

Aufnahme Dosierpumpe montieren



1 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]
2 Aufnahme Dosierpumpe
3 Dosierpumpe

Dosierpumpe montieren

Stecker Dosierpumpe komplettieren

Stecker X7



Pinbelegung nicht relevant!

50

Anschluss Dosierpumpe



51

Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

1 Schelle Ø 10 [2x]
2 Brennstoffleitung Heizgerät
3 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker montiert

Brennstoffentnahme



52

Tankarmatur **1** gemäß Herstellerangaben ausbauen!

2 Scheibe Ø d_a = 21,6 ausrichten
3 Lochbild übertragen, Bohrung Ø 6

Tankentnehmer einsetzen



53

Tankentnehmer **1** gemäß Schablone formen, ablängen und einsetzen!



Tankarmatur **1** gemäß Herstellerangaben einbauen!

2 Brennstoffleitung
3 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]
4 Tankentnehmer

Brenn-stoffleitung anschließen



Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

1 Brennstoffleitung Tankentnehmer
2 Schelle Ø 10 [2x]

Anschluss Dosier-pumpe



Brennluft

1 Dämmstoffstreifen

Dämm-stoff-streifen aufkleben



Dämmstoffstreifen **3** gemäß Abbildung aufkleben!

1 Fzg.eigener Stehbolzen, Rohrschelle Ø 51, Kunststoffmutter
2 Schalldämpfer
4 Brennstoffleitung

Schall-dämpfer montieren

Kühlmittelkreislauf

ACHTUNG!
Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!
Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

Schema Schlauch-verlegung



Alle nicht bezeichneten Federbandschellen = Ø 25! **1** = Fzg.eigenes Schlauchstück!
2 = Fzg.eigene Federbandschelle ! **3** = Fzg.eigene Schnellkupplung!
Alle nicht bezeichneten Verbindungsrohre und = Ø 18x18!



Fzg.eigene Schnellkupplung **3** am Stutzen lösen!

1 Schlauchstück Motorausgang
2 Schlauchstück Wärmetauschereingang
4 Trennstelle

Trennstelle



Abschnitt **X** entsorgen.

A = 350
B = 50
H = 400

Wärmeschutzschlauch ablängen



Wärmeschutzschläuche aufschieben



Fzg.eigenes Schlauchstück **4** gemäß Bild an fzg.eigene Schnellkupplung **3** montieren!

1 Anschluss Motorausgang
2 Anschluss Umwälzpumpe

Schläuche vorbereiten



1 Umwälzpumpe

Anschluss Heizgerät



1 Profilgummi sw

Verlegung Motorraum



1 Schlauchstück Motorausgang

Anschluss Motoraus-gang



Anschluss Heizgerät



Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten!

1 Kabelbinder (temperaturbeständig)

Verlegung Motorraum



1 Fzg.eigene Schnellkupplung Wärmetauschereingang
2 Fzg.eigenes Schlauchstück

Anschluss Wärmetauschereingang

Unterbodenverkleidung



1 Unterbodenverkleidung
2 Abschnitt entsorgen

Unterbodenverkleidung ausschneiden



1 Unterbodenverkleidung
2 Abschnitt entsorgen

Unterbodenverkleidung ausschneiden



Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten!

1 Unterbodenverkleidung

Unterbodenverkleidung montieren



1 Lochband
2 Abschnitt entsorgen

Lochband vorbereiten



Schutzblech

Vor Montage Schutzblech **1** an Heizgerät anpassen, auf Lochdeckung achten, ggfs korrigieren!

2 Selbstfurchende Schraube 5x13 [3x]

Schutzblech montieren



Schutzblech **1** auf maximalen Abstand zum Abgasrohr ausrichten!

Heizgerät ausrichten



Schraube M6x30 an Position **6** entfernen. Distanzscheibe 10 zwischen Halter Heizgerät und Lochband **1** einfügen!

2 Schraube M6x12, Bundmutter
3 Kantenschutz 100
4 Gummierte Rohrschelle Ø 8
5 Kunststoffmutter, fzg. eigener Stehbolzen
6 Schraube M6x30, Federring, Karosseriescheibe, Distanzscheibe 10

Schutzblech montieren

Abschließende Arbeiten

ACHTUNG!
Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Alle Schlauchleitungen, Schellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. Alle losen Leitungen isolieren und zurückbinden.
Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden! Heizgerätekomponenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

- **Batterie anschließen**
- **Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften**
- **Vorwahluhr einstellen, Telestartsender anlernen**
- **Einstellungen Klimabedienteil gemäß „Bedienungshinweise für den Endkunden“ vornehmen**
- **Hinweisschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten“ im Bereich des Einfüllstutzen anbringen**
- **Erstinbetriebnahme und Funktionsprüfung siehe Einbauanweisung**

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
German
Internet:
Technical Extranet:

and:
Tel: 0395 5592 444
E-mail:

Schablone Tankentnehmer

Draufsicht



Bedienungshinweise manuelle Klimaanlage

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:
Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel:
Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.
Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Klima-bedienteil



1 Gebläse auf Stufe „1“ max. „2“
2 Luftaustritt auf Frontscheibe
3 Temperatur auf „max.“

Sicherungen Motorraum



1 Hauptsicherung Innenraum F2 30A
2 Heizgerätesicherung F1 20A

Sicherungen Innenraum



1 Sicherung Bedienelement F3 1A
2 Gebläsesicherung F4 25A

Bedienungshinweise Klimaautomatik

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:
Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel:
Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.
Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Klima-bedienteil



1 Temperatur auf „HI“
2 Luftaustritt auf Frontscheibe

Sicherungen Motorraum



1 Hauptsicherung Innenraum F2 30A
2 Heizgerätesicherung F1 20A

Sicherungen Innenraum



1 Sicherung Bedienelement F3 1A
2 Gebläsesicherung F4 25A