


Раскладка диагностического разъёма
(для РС диагностики идент № 9009064)



Вход для считывания
PMW сигнала
(использование IPMU
модуля)

Вход для подключения
диагностического кабеля с
использованием протоколов
(W-bus, K-line,)

Подключение - (31)

Подключение + (30)