Wasser-Heizgerät

Zusatzheizung *Thermo Top E* e1 00 0003

Zusatzheizung *Thermo Top C* e1 00 0002

Zusatzheizung *Thermo Top P* e1 00 0104

Einbaudokumentation

Skoda Superb

Diesel - Common Rail mit 6-Gang-Schaltgetriebe
ab Modell 2008
Linkslenker



ACHTUNG!

Warnung vor Gefahr:

Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heizsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.



Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.
Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Siehe dazu auch Zubehörkatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Firmentraining nicht erfolgreich abgeschlossen und dabei die notwendigen technischen Fähigkeiten erworben haben und die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen nicht zur Verfügung stehen.

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Reparaturanleitungen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau durch ungeschultes Personal zurückzuführen sind.

Ident.-Nr.: 1314775B

Schutzgebühr 10,- Euro

© Webasto AG

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	2	Heizgerät vormontieren	13
Heizgerät / Einbaukit	3	Brennluftleitung vormontieren	13
Vorwort	3	Abgasleitung vormontieren	14
Allgemeine Hinweise	3	Schläuche vorbereiten	15
Spezialwerkzeug	3	Einbauort vorbereiten	16
Erläuterungen zum Dokument	4	Heizgerät einbauen	17
Vorarbeiten	5	Kühlmittelkreislauf	18
Einbauort Heizgerät	5	Brennstoff	24
Elektrik	6	Abgas	27
Sicherungshalter und K3-Relais vorbereiten	7	Abschließende Arbeiten	28
Gebläseansteuerung Climatic	8	Anpassung Innenraumüberwachung	28
Gebläseansteuerung Climatronic	10	Bedienungshinweise für den Endkunden	29
Option Telestart	12		

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Skoda	Superb	3T	e11 * 2001 / 116 * 0326 * ...

Motortyp	Motorart	Leistung in kW	Hubraum in cm³
CFFB	Diesel / Common Rail	103	1968
CBBB	Diesel / Common Rail	125	1968

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie Länderspezifikationen, die nicht in dieser Einbaudokumentation aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbaudokumentation kann aber möglich sein.

Der Einbauort von Vorwahluhr und Sommer- / Winterschalter ist vor dem Einbau mit dem Endkunden abzustimmen!

Heizgerät / Einbaukit

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Handelslieferumfang mit gewünschtem Bedienelement	siehe Preisliste
1	Einbaukit Skoda Superb Diesel - Common Rail mit 6-Gang-Schaltgetriebe	1314774A

zusätzlich zu bestellen:

Menge	Bezeichnung	Skoda Bestell-Nr.:
1	Zusatzhalter	1Z0 810 679
2	Schraube	N90 749 003
1	Kupplungsstück Wärmetauschereingang	3B0 122 291 B

zusätzlich erforderlich bei Climatronic:

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Kit IPCU für Climatronic	9013645A

Für die jeweilige Fahrzeugklasse empfohlenes Heizgerät:

Fahrzeug	Heizgerät
Kleinwagen	Thermo Top E
Mittelklasse, Kombi	Thermo Top C
Oberklasse, Van, Offroader	Thermo Top P

Die Auswahl des Heizgerätes richtet sich nach der Innenraumgröße des Fahrzeugs und dem Komfortanspruch des Kunden!

Vorwort

Diese Einbaudokumentation gilt für die Fahrzeuge Skoda Superb Diesel - Common Rail mit 6-Gang-Schaltgetriebe - Gültigkeit siehe Seite 2 - ab Modelljahr 2008 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbaudokumentation“ notwendig werden.

In jedem Fall sind jedoch die Vorschriften dieser „Einbaudokumentation“; der „Bedienungsanweisung“ und der „Einbauanweisung“ der *Thermo Top C/P/E* zu befolgen.
Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fahrzeugeigenen Leitungen und Kabelbäumen.
Scharfe Kanten sind mit Scheuerschutz (aufgeschnittener Kraftstoffschlauch) zu versehen!
Blanke Karosseriestellen, wie z.B Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell-Nr. 111329) einzusprühen.

Spezialwerkzeug

- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Mechanik



Elektrik



Kühlmittelkreislauf



Brennstoff



Abgas



Brennluft



Software



Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fahrzeugspezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit



Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung

Alle Massangaben in mm!
Anzugsdrehmoment von Schlauchschellen = 2,0 + 0,5 Nm!
Anzugsdrehmoment von Ejotschrauben, Ejotstehbolzen = 10 Nm!

Vorarbeiten

ACHTUNG!

- Tankdeckel öffnen, Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Batterie abklemmen!
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Fabriknummer vom Typschild Original auf das Typschild Duplikat übertragen
- Die nicht zutreffende Jahreszahl auf dem Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle sichtbar anbringen
- Motorabdeckung abnehmen
- Ladeluftschlauch ausbauen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Batterie komplett mit Träger ausbauen
- Abdeckung Sicherungs- und Relaisbox Motorraum ausbauen
- Rad vorn links abbauen
- Radhausverkleidung links ausbauen
- Unterfahrschutz ausbauen
- Unterbodenverkleidung rechts demontieren
- Rücksitzbank ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen
- Armaturenbrettverkleidung links ausbauen
- Untere Armaturenbrettverkleidung Beifahrerseite ausbauen (nur bei Climatronic)
- Untere Armaturenbrettverkleidung Mittelkonsole ausbauen (nur bei Climatronic)

Die Seite 29 "Bedienungshinweise für den Endkunden" entnehmen und der Bedienungsanleitung beifügen!



Einbauort Heizgerät

1 Heizgerät

Einbauort

Elektrik

Leitungsverlegung

Kabelbaum Dosierpumpe und Brennstoffleitung im Gewebeschutzschlauch **1** hinter der Dämmmatte zur rechten Fzg.-Seite verlegen.



Vorwahluhr und Option Sommer- / Winterschalter

1 Vorwahluhr
2 Sommer-/Winterschalter, Bohrung Ø 12







Kabelbaumverlegung

Kabelbäume im fzg.eigenen Kabelschacht **1** verlegen!



Kabelbaumdurchführung

1 Gummitülle
2 Kabelbäume Gebläseansteuerung und Bedienelement

Schema Kabelbaumverlegung



Sicherungshalter und K3-Relais vorbereiten

Bohrungen Ø 5,5 [2x] **2** von hinten ansenken!

1 Abdeckung Sicherungs- und Relaisträger

Bohrungen in Sicherungsträger



Karosseriescheibe zwischen Abdeckung und Halteplatte **2** einfügen!

1 Senkkopfschraube M5x12, Karosseriescheibe, Bundmutter
3 Senkkopfschraube M5x12, Bundmutter
4 K3-Relais
5 Sicherungen aufgesteckt

Sicherungshalter und K3-Relais montieren



1 Fzg.eigener Plusstützpunkt
2 Plusleitung

Plusanschluss



1 Masseleitung
2 Fzg.eigener Massestützpunkt

Masseanschluss

Gebläseansteuerung Climatic



Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E/P	V2	Gebläsemotor	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	N24	Widerstandsgruppe	ws	weiß
F3	Sicherung 25A	J301	Klimabedienteil	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	T...	Steckverbindungen	br	braun
		SC40	Sicherung 40A	gn	grün
				X	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

Schaltplan

Legende



Sicherungsträger **2** lösen und Kontaktsicherung entriegeln.
Leitung sw/rt 4mm² **1** am Sicherungsausgang SC40 herauslösen.

Anschluss Zentral-elektrik



Leitung rt **4** K3/87a in Sicherungsausgang SC40 einsetzen.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

1 Ltg. sw K3/30
2 AMP-Gehäuse
3 Ltg. sw/rt Sicherung SC40

Anschluss Zentral-elektrik

Gebläseansteuerung Climatronic

Schaltplan



Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E/P	SC22	Gebläsesicherung 40A	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	T...	Steckverbindungen	ws	weiß
F3	Sicherung 25A gegen 3A ersetzen!	J126	Gebläseregler	sw	schwarz
		J255	Klimabedienteil	br	braun
K3	Gebläserelais	V2	Gebläsemotor	gn	grün
IPCU	Pulsweitenmodulator			bl	blau
Einstellwerte IPCU:					
Duty-Cycle: 30%				!	Leitungsende isolieren und wegbinden
Frequenz: 400Hz					
Spannung: 8V				**X**	Trennstelle
Funktion: High-side-activ				Kabelfarben können variieren!	

Legende



Relaissockel IPCU **1** in freien Steckplatz einsetzen.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

2 Ltg. sw IPCU/A
3 Ltg. br IPCU/85, Kabelschuh
4 Ltg. rt IPCU/E
5 Ltg. gn/ws IPCU/86, AMP-Stecker

Montage IPCU



1 Fzg.eigene Schraube
2 Ltg. br IPCU/85

Massean-schluss IPCU



Ltg. rt K3/87a **5** isolieren und wegbinden!
Sicherung F3 25A gegen 3A ersetzen!
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

1 Ltg. gn/ws IPCU/86
2 AMP-Steckverbindung
3 IPCU aufgesteckt
4 Ltg. sw K3/30

Anschluss IPCU



1 Kabelbaum Gebläseansteuerung

Leitungs-verlegung



Anschluss am 6-poligen Stecker **1** T6ad Pin 2 vom Gebläseregler.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

2 Ltg. sw/ws 6-poliger Stecker T6ad Pin 2
3 Ltg. sw/ws IPCU/A
4 Ltg. rt IPCU/E
5 Ltg. sw/ws Klimabedienteil

Anschluss Gebläse-regler



Option Telestart

1 Doppelseitiges Klebeband aufkleben

Befesti-gung Emp-fänger



Empfänger **1** mit doppelseitigem Klebeband befestigen!

Empfän-ger montie-ren



1 Antenne

Antenne montieren



Heizgerät vormontieren

1 Ejotschraube [3x]
2 Halter

Halter am Heizgerät vormontieren



Zwischen Heizgerät und Strebe **1** eine Scheibe an Position **2** einfügen!

2 Ejotschraube, Scheibe
3 Ejotstehbolzen

Strebe am Heizgerät vormontieren



Halteclip **1** in vorhandene Bohrung vom Heizgerät einsetzen!

2 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]
3 Brennstoffleitung

Heizgerät vormontieren



Brennluftleitung vormontieren

1 Brennluftleitung
a = 250

Abschnitt **X** entsorgen

Brennluftleitung ablängen



1 Ansaugschalldämpfer
2 Brennluftleitung
3 Schelle Ø 27

Brennluftleitung vormontieren



Abgasleitung vormontieren

1 Abgasleitung
a = 365
2 Abgasendstück
b = 125

Abschnitt **X** entsorgen

Abgasleitung vorbereiten



1 Abgasschalldämpfer
2 Schraube M6x20, Karosseriescheibe, Bundmutter M6
3 Winkel

Abgasschalldämpfer vormontieren



1 Bundmutter M6

Abgasanlage vormontieren



1 Schlauchklemme [2x]
2 Profilgummi rt
3 Abgasleitung

Abgasanlage vormontieren



Perforation vom Heizgerätedeckel an Position **3** durchstoßen!

1 Abgasendstück
2 Schlauchklemme
3 Clipkabelbinder

Abgasanlage vormontieren



Schläuche vorbereiten

Schlauch **A** = 180°- Formschlauch
Schlauch **C** = 90°- Formschlauch
Abschnitt **X** entsorgen

B = 900
D = 920

Schläuche ablängen



1 Abstandshalter 21,5x24
2 Verbindungsrohr 20x20, Federbandschelle Ø 27
3 Federbandschelle Ø 27

Heizgerät vormontieren



①= 400
②= 1900
③= 500

Gewebeschutzschlauch ablängen



Gewebeschutzschlauch ② auf Brennstoffleitung **2** aufschieben!

1 Abstandshalter 4x20

Heizgerät vormontieren



Einbauort vorbereiten

Zusatzhalter **1** (Skoda Bestell-Nr.: 1Z0 810 679) mit zwei Schrauben **2** (Skoda Bestell-Nr.: N90 749 003) und Karosseriescheiben von oben an vorhandene Bohrungen montieren!

3 Kantenschutz 100

Zusatzhalter montieren



Karosseriescheibe **1** [2x] auf fzg.eigenen Stehbolzen aufstecken (mit Karosseriekit sichern)

Scheiben aufstecken



Heizgerät einbauen

1 Fzg.eigener Stehbolzen, Karosseriescheibe, Bundmutter M8 [je 2x]

Heizgerät montieren



Kabelbaum Heizgerät **3** aufstecken und an Clipkabelbinder **4** befestigen!

1 Karosseriescheibe, Bundmutter M8
2 Strebe

Heizgerät montieren



Auf Freigängigkeit der Abgasanlage zu fzg.eigenen Bauteilen und Leitungen achten, wenn nötig korrigieren!

1 Abgasleitung
2 Profilgummi rot

Profilgummi rt ausrichten

Kühlmittelkreislauf

ACHTUNG!
Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!
Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

Schema Schlauch-verlegung



Alle nicht bezeichneten Federbandschellen = Ø 27! **1** = Kupplungsstück Best.-Nr.: 3B0 122 291B!
Nicht bezeichnetes Verbindungsrohr = Ø 20x20! **2** = Profilgummi sw [4x]!
3 = Fzg.eigene Federbandschelle !



Flechtschutzschläuche auf Schlauch **B** und **D** aufschieben und ablängen.
Schrumpfschlauch zuschneiden.

1 Schrumpfschlauch, Länge 50 [4x]

Wasserschläuche vorbereiten



Profilgummi sw **1** [4x] auf Schlauch **B** und **D** aufschieben.
Kupplungsstück Wärmetauschereingang **2** (Best.-Nr.: 3B0 122 291 B) an 90°-Bogen Schlauch **D** montieren.

Wasserschläuche vorbereiten



Version A

1 Luftfilterkasten
2 Scheuerschutz aufkleben
3 Ablaufrohr

Luftfilterkasten vorbereiten



Version B

1 Luftfilterkasten
2 Scheuerschutz aufkleben
3 Ablaufrohr

Luftfilterkasten vorbereiten



Clipkabelbinder **3** [2x] in vorhandene Bohrungen von Halterung Wasserschläuche **1** einsetzen!

2 Fzg.eigene Bohrung, Schraube M6x12, Scheibe, Mutter

Halterung Wasserschläuche montieren



Kantenschutz mittig teilen. Beim Bohren auf dahinterliegende Bauteile achten!

1 Bohrung Ø 6, Clipkabelbinder
2 Kantenschutz 50 [2x]

Clipkabelbinder montieren



125 kW

Schnellkupplung Wärmetauschereingang **1** ausbauen, wird nicht wieder verwendet. Federbandschelle **2** wird wieder verwendet!

Schnellkupplung ausbauen



103 kW

Schnellkupplung Wärmetauschereingang **1** ausbauen, wird nicht wieder verwendet. Federbandschelle **2** wird wieder verwendet!

Schnellkupplung ausbauen



Schlauchschelle **1** und Federbandschelle **2** gemäß Abbildung verdrehen!

Schellen verdrehen



Alle Fahrzeuge
Nachfolgende Abbildungen zeigen 125 kW!

Schlauch Motorausgang / Wärmetauscher-eingang **1** an der Markierung trennen. Schlauchstück Wärmetauschereingang entsorgen.

Trennstelle



1 Schlauchstück Motorausgang

Anschluss Motoraus-gang



1 Fzg.eigene Federbandschelle

Anschluss Heizgerä-teeingang



Verlegung Motorraum



Anschluss Motorausgang



1 Kabelbinder
2 Profilgummi sw [2x] positionieren

Profilgummi ausrichten



1 Kabelbinder

Anschluss Heizgeräteausgang



1 Clipkabelbinder [3x]

Verlegung Motorraum



1 Stutzen Wärmetauschereingang
2 Profilgummi sw positionieren

Anschluss Wärmetauschereingang



Profilgummi sw **2** mit Kabelbinder **1** an fzg.eigener Halterung befestigen!

Profilgummi ausrichten

Brennstoff

VORSICHT!
Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern!
An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!

ACHTUNG!
Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.



Kabelbaum Dosierpumpe **1** und Brennstoffleitung in Gewebeschutzschlauch ② hinter der Dämmmatte zur rechten Fahrzeugseite verlegen!

Leitungen verlegen



Kabelbaum Dosierpumpe **2** und Brennstoffleitung in Gewebeschutzschlauch ② in fzg.eigenen Leitungskanal **1** zum Unterboden verlegen!

Leitungen verlegen



Brennstoffleitung aus fzg.eigenen Leitungsschacht **2** herausführen und Gewebeschutzschlauch ① aufschieben!

1 Kabelbaum Dosierpumpe

Leitungen verlegen



1 Schraube M6x20, Karosseriescheibe, Bundmutter
2 Halterung Dosierpumpe
3 Dosierpumpe
4 Lochband

Dosierpumpe vormontieren



Dosierpumpe ausrichten, Lochband **1** nach oben biegen!

2 Vorhandene Bohrung, Schraube M6x20, Karosseriescheibe, Bundmutter

Dosierpumpe montieren



Gewebeschutzschlauch ① mit Kabelbinder sichern.

1 Brennstoffleitung
2 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker montiert
3 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Anschluss Dosierpumpe



1 90°- Formschlauch
2 Steigrohr

Steigrohr und Formschlauch ablängen



Caillauschelle Ø 10 **2** mittig zwischen den Wülsten am Steigrohr-Ende!

1 Steigrohr
3 90°- Formschlauch

Tankentnehmer vormontieren



3 mm vom Blindverschluss **1** abschneiden!

2 Tankarmatur

Blindverschluss abschneiden



Gewebeschutzschlauch ③ auf Brennstoffleitung aufschieben!

1 Schelle Ø 10
2 Caillauschelle Ø 13,5

Tankentnehmer einsetzen



Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

1 90°- Formschlauch, Caillauschelle Ø 10 [2x]

Brennstoffleitung anschliessen

Abgas



1 Radhausverkleidung
2 Lochbild anzeichnen

Lochbild Radhausverkleidung



1 Bohrung Ø 42

Radhausverkleidung ausschneiden



Stoßfängerverkleidung **1** an der Markierung ausschneiden (mind. 10mm zum Abgasendstück **2**)!

Profilgummi einsetzen



Unterfahrschutz **1** montieren. Abgasendstück **3** bündig am Profilgummi rot **2** ausrichten!

Profilgummi einsetzen



Abschließende Arbeiten

Luftfilterkasten **1** montieren!

2 Ablaufrohr ausrichten
3 Kabelbinder [2x]

Ablaufrohr befestigen



Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, insbesondere zur Abgasanlage, ggf. korrigieren!

1 Ablaufrohr ausrichten

Ablaufrohr verlegen

ACHTUNG!
Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Alle Schlauchleitungen, Schellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. Alle losen Leitungen mit Kabelbinder sichern. Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden! Heizgerätekomponenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

- Batterie anschließen
- Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften
- Vorwahluhr einstellen
- Einstellungen Klimabedienteil gemäß „Bedienungshinweise für den Endkunden“ vornehmen
- Hinweisschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten“ im Bereich des Einfüllstutzen anbringen
- Funktion der Standheizung prüfen, siehe Betriebsanweisung / Einbauanweisung

Anpassung Innenraumüberwachung

ACHTUNG!
Gültigen Reparaturleitfaden des jeweiligen Fahrzeugs beachten!

- Schliessen Sie den VAS Tester an
- Rufen Sie Pos. 46 (Zentralmodul Komfortsystem) auf
- Gehen Sie auf Pos. 12 (Anpassung)
- Anpasskanal 15 auswählen
- Sensibilität der Innenraumüberwachung auf 50% reduzieren
- Speichern Sie diese Einstellung

Die Anpassung ist abgeschlossen.

Webasto
Feel the drive

Webasto AG
Postfach 80
D-82131 Stockdorf / Germany
National Hotline: 01805 93 22 78
(14 Cent aus dem deutschen Festnetz)
Hotfax: 0395 5592 353

Bedienungshinweise für den Endkunden

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Um einen einwandfreien Betrieb der Standheizung zu gewährleisten, darf das Kraftstoffniveau im Tank den Stand „Reserve“ nicht erreicht haben.

Eine Reduzierung der Sensibilität der Innenraumüberwachung wurde vorgenommen.

Hinweis:
Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel:
Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Inneraumüberwachung ist diese während des Heizbetriebes zu deaktivieren!

Wurde zum Heizgerät die Option Sommer-/Winterschalter eingebaut, ist dieser entsprechend der Jahreszeit zu schalten. Das Heizgerät wird dann auf der Stellung Winter heizen und auf der Stellung Sommer nur das Fahrzeuggebläse zum Belüften des Fahrzeuginnenraumes einschalten.

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Climatic



1 Gebläse auf Stufe „1“ evtl. „2“
2 Luftaustritt auf Frontscheibe
3 Temperatur auf „max.“

Climatronic



1 Luftaustritt auf Frontscheibe
2 Temperatur beidseitig auf „max.“