K

Wasser-Heizgerät

Zusatzheizung Thermo Top Evo

E1
00 0258

Einbaudokumentation
VW Golf VII / Golf VII Sportsvan / Passat und Skoda Superb MQB

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	Modelljahr	EG-BE-Nr. / ABE
VW	Golf VII	AU	ab 2013 bis 2016	e1 * 2007 / 46 * 0623 * ...
VW	Golf VII Variant	AUV	ab 2013 bis 2016	e1 * 2007 / 46 * 0627 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Abgasnorm	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
1.2 TSI	Benzin	Euro 6	5-Gang SG	63	1197	CJZB
1.2 TSI	Benzin	Euro 6	6-Gang SG	77	1197	CJZA
1.4 TSI	Benzin	Euro 5	DSG	90	1395	CMBA / CUKA
1.4 TSI	Benzin	Euro 5	6-Gang SG	90	1395	CMBA / CXSA
1.4 TSI	Benzin	Euro 5	6-Gang SG	103	1395	CHPA
1.4 TSI	Benzin	Euro 5	DSG	103	1395	CPTA
1.6 TDI	Diesel	Euro 5	5-Gang SG	77	1598	CLHA
1.6 TDI	Diesel	Euro 5	6-Gang SG	81	1598	CRKB
2.0 TDI	Diesel	Euro 5	DSG	110	1968	CRBC
1.6 TDI	Diesel	Euro 6	6-Gang SG	81	1598	DDYA
1.6 TDI Blue	Diesel	Euro 6	6-Gang SG	81	1598	CRKB
2.0 TDI Blue	Diesel	Euro 6	DSG	110	1968	CRBC

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	Modelljahr	EG-BE-Nr. / ABE
VW	Golf VII	AU	ab 2017	e1 * 2007 / 46 * 0623 * ...
VW	Golf VII Variant	AU	ab 2017	e1 * 2007 / 46 * 0627 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Abgasnorm	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
1.0 TSI	Benzin	Euro 6	DSG	85	999	CHZD
1.0 TSI	Benzin	Euro 6	6-Gang SG	85	999	CHZC
1.4 TSI	Benzin	Euro 6	6-Gang SG	110	1395	CZEA
1.4 TSI	Benzin	Euro 6	DSG	110	1395	CZDA
1.6 TDI	Diesel	Euro 6	6-Gang SG	85	1598	DDYA
1.6 TDI	Diesel	Euro 6	DSG	85	1598	DDYA
2.0 TDI	Diesel	Euro 6	6-Gang SG	110	1968	DCYA
2.0 TDI (Bluemotion)	Diesel	Euro 6	DSG	110	1968	CRLB

© Webasto Thermo & Comfort SE

VW Golf VII / Golf VII Sportsvan / Passat und Skoda Superb

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	Modelljahr	EG-BE-Nr. / ABE
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ab Modell 2014	e1 * 2007 / 46 * 0627 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Abgasnorm	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
1.2 TSI	Benzin	Euro 6	5-Gang SG	63	1197	CJZB
1.4 TSI	Benzin	Euro 6	DSG	92	1395	CZCA
1.6 TDI	Diesel	Euro 5	5-Gang SG	81	1598	CRKB
1.6 TDI (Bluemotion)	Diesel	Euro 6	6-Gang SG	81	1598	CRKB
2.0 TDI (Bluemotion)	Diesel	Euro 6	DSG	110	1968	CRLB

SG = Schaltgetriebe
DSG = Direktschaltgetriebe

Linkslenker

geprüfte Ausstattungen:
Climatic (nur Golf VII)
Climatronic
Nebelscheinwerfer
Start - Stopp (nur Golf VII)
Innenraumüberwachung (abschaltbar)
Xenon / Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Hauptscheinwerfer

nicht geprüft:
Innenraumüberwachung
4Motion

Ausschluss: Schlechtwegefahrwerk inkl. Steinschlagschutz

Gesamteinbauzeit: ca. 7 Stunden

© Webasto Thermo & Comfort SE

VW Golf VII / Golf VII Sportsvan / Passat und Skoda Superb

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	Modelljahr	EG-BE-Nr. / ABE
VW	Passat / Passat Variant	3C / 3G	ab Modell 2015	e1 * 2001 / 116 * 0307 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Abgasnorm	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
1.4 TSI	Benzin	Euro 6	DSG	110	1395	CZEA
2.0 TDI	Diesel	Euro 5	DSG	110	1968	CRLB
2.0 TDI	Diesel	Euro 5	DSG	140	1968	DDAA
2.0 TDI Blue	Diesel	Euro 6	DSG	110	1968	CRLB
2.0 TDI Blue	Diesel	Euro 6	DSG	140	1968	DDAA

DSG = Direktschaltgetriebe

Linkslenker

geprüfte Ausstattungen:
Climatronic
Nebelscheinwerfer
Start - Stopp
Abbiegelicht
LED-Scheinwerfer
Scheinwerferreinigungsanlage (nur Diesel)

nicht geprüft:
Climatic
Innenraumüberwachung
Scheinwerferreinigungsanlage (nur Benzin)
Schlechtwegepaket

Ausschluss: 4Motion

Gesamteinbauzeit: ca. 7,5 Stunden

© Webasto Thermo & Comfort SE

VW Golf VII / Golf VII Sportsvan / Passat und Skoda Superb

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	Modelljahr	EG-BE-Nr. / ABE
Skoda	Superb	3T / 3V	ab Modell 2015	e11 * 2001 / 116 * 0326 * ...

Motorisierung	Kraftstoff	Abgasnorm	Getriebeart	Leistung in kW	Hubraum in cm³	MKB
1.4 TSI	Benzin	Euro 6	6-Gang SG	110	1395	CZEA
1.6 TDI	Diesel	Euro 6	DSG	88	1598	DCXA
2.0 TDI	Diesel	Euro 6	6-Gang SG	110	1968	CRLB
2.0 TDI	Diesel	Euro 6	DSG	110	1968	CRLB
2.0 TDI	Diesel	Euro 6	DSG	140	1968	DFCA

SG = Schaltgetriebe
DSG = Direktschaltgetriebe

Linkslenker

geprüfte Ausstattungen:
Climatronic
Mehrzonen-Climatronic
Nebelscheinwerfer
Start - Stopp
Xenon Scheinwerfer
Abbiegelicht
Scheinwerferreinigungsanlage
4x4

nicht geprüft:
Climatic
Innenraumüberwachung

Gesamteinbauzeit: ca. 7,5 Stunden

© Webasto Thermo & Comfort SE

VW Golf VII / Golf VII Sportsvan / Passat und Skoda Superb

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	1	Einbauort vorbereiten	19
Erforderliche Bauteile	5	Baugruppe Heizgerät einbauen	20
Einbauhinweise	5	Brennstoff	23
Hinweise zur Gesamteinbauzeit	5	FuelFix einbauen TSI	27
Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung	6	FuelFix einbauen Golf VII/ Golf VII Sportsvan TDI	30
Hinweise zur Gültigkeit	7	FuelFix einbauen Passat/ Superb TDI Frontantrieb	33
Technische Hinweise	7	FuelFix einbauen Superb TDI 4x4	36
Erläuterungen zum Dokument	7	Kühlmittelkreislauf TSI	40
Vorarbeiten Golf VII/ Golf VII Sportsvan	8	Kühlmittelkreislauf TDI Frontantrieb	46
Vorarbeiten Passat	8	Kühlmittelkreislauf Superb 2.0 TDI 4x4 und 1.6 TDI	50
Vorarbeiten Superb	9	Abschließende Arbeiten	54
Einbauort Baugruppe Heizgerät	9	Schablone FuelFix TSI	55
Elektrik vorbereiten	10	Schablone FuelFix TDI Golf VII/ Sportsvan/ Superb 4x4	56
Elektrik	12	Schablone FuelFix TDI Passat/ Superb Frontantrieb	57
Klimaansteuerung	13		
Bedienelemente Golf VII	13		
Bedienelemente Sportsvan	15		
Bedienelemente Passat/ Superb	16		

Erforderliche Bauteile

Bezeichnung	**Bestell-Nr.:**
Lieferumfang VW / Skoda / Seat / Benzin 2013 TT-Evo	1325108B
Lieferumfang Golf / Passat / Superb Diesel 2013 TT-Evo	1325106B
Zusatzkit “Webasto Standard“ zur Klimaansteuerung VW / Skoda / Seat MQB Climatic und Climatronic oder Zusatzkit „Webasto Comfort“ zur Klimaansteuerung VW / Skoda / Seat MQB Climatronic	1325085_ 1325012_
Bedienelement, sowie Kontrollleuchte bei Telestart, in Absprache mit Endkunde	Gemäß Preisliste
Bei Einbau MultiControl CAR - Einbaurahmen MultiControl	9030077_

Option Webasto Individual

Bezeichnung	**Bestell-Nr.:**
Zusatzkit Webasto Individual Zuheizen	1320077_
Zusatzkit Webasto Individual Quick	9030826_
Zusatzkit Webasto Individual Select	9030828_

Einbauhinweise

Das Fahrzeug nur mit ca. ¼ vollem Tank anliefern lassen!

Der Einbauort Taster ist beim Telestart oder ThermoCall mit dem Endkunden abzustimmen!

Wir empfehlen je nach Platzbedarf und Fzg.-Herstellervorgaben die Verwendung einer Fahrzeugbatterie mit höherer elektrischer Kapazität!

Beim Einbau der vormontierten Baugruppe Heizgerät ist auf ausreichenden Abstand zu fzg.eigenen Komponenten zu achten, ggf. sind Korrekturarbeiten erforderlich!

Golf VII / Golf VII Sportsvan

Einbauschritte zeigen Abbildungen eines 1.6TDI. Abweichungen wurden gesondert dokumentiert!

Passat / Superb

Einbauschritte zeigen Abbildungen eines 2.0TDI (2WD). Abweichungen wurden gesondert dokumentiert!

Hinweise zur Gesamteinbauzeit

Die Gesamteinbauzeit beinhaltet die Zeiten für die Montage und Demontage der fahrzeugspezifischen Bauteile, die heizungsspezifischen Einbauzeiten und alle anderen Zeiten für Tätigkeiten die zur Systemintegration und Erstinbetriebnahme des Heizgerätes notwendig sind.
Bei abweichenden Fahrzeugausstattungen kann die Gesamteinbauzeit variieren!

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung

1 Wichtige Hinweise (nicht abschließend)

1.1 Einbau und Reparatur



Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heiz- und Kühlsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.



Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.



Einbau und Reparatur dürfen NUR durch per Webastotraining geschulte und zertifizierte Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Webastotraining nicht erfolgreich abgeschlossen haben und Ihnen die notwendigen technischen Fähigkeiten oder die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen fehlen.

Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu den Zubehörkatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

1.2 Bedienung

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, das Heizgerät alle zwei Jahre von einem autorisierten Webasto Händler prüfen zu lassen, insbesondere bei Einsatz über einen langen Zeitraum und/oder extremen Umgebungsverhältnissen.

Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Räumen.

Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer auszuschalten.

Das Heizgerät darf nur mit den dafür vorgeschriebenen Kraftstoff Diesel (DIN EN 590) bzw. Benzin (DIN EN 228) verwendet werden.

Das Heizgerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

1.3 Bitte beachten

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Bedienungsanweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise.

Um alle Funktionen und Eigenschaften des Heizgerätes kennen und verstehen zu lernen, ist die Bedienungsanweisung aufmerksam zu lesen und stets zu beachten.

Für sachgemäße und sichere Einbau- und Reparaturarbeiten ist die Einbauanweisung samt Warn- und Sicherheitshinweisen aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Bitte wenden Sie sich für sämtliche Einbau- und Reparaturarbeiten immer an eine von Webasto autorisierte Werkstatt.

Wichtig

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau-, Reparatur- und Bedienungsanweisungen und der darin enthaltenen Hinweise zurückzuführen sind.

Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für unsachgemäße Einbauten und Reparaturen, Einbauten und Reparaturen durch ungeschulte Personen oder im Falle der Nichtverwendung von Originalersatzteilen.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und wegen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen beruhender Schäden bleibt ebenso unberührt wie die zwingende Produkthaftung.

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fzg.-eigenen Leitungen und Kabelbäumen. Lose Leitungen isolieren und wegbinden. Stecker an elektronischen Bauteilen müssen bei der Montage hörbar einrasten!

Scharfe Kanten sind mit einem Scheuerschutz zu versehen! Blanke Karosseriestellen, wie z.B. Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K) einzusprühen.

Bei Aus- und Einbau von fahrzeugspezifischen Bauteilen sind die Anweisungen und Richtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!

Die Erstinbetriebnahme ist mit der Webasto Thermo Test Diagnose durchzuführen.

Beim Einbau eines programmierbaren Steuermoduls (z.B. PWM Gateway) sind die entsprechenden Einstellwerte zu kontrollieren bzw. einzustellen!

2 Gesetzliche Bestimmungen für den Einbau

Richtlinien	TT-Evo
Heizungsrichtlinie ECE R122	E1 00 0258
EMV-Richtlinie ECE R10	E1 04 5627

Hinweis

Die Bestimmung dieser Richtlinien sind im Geltungsbereich der Rahmenrichtlinie EWG/70/156 und/oder EG/2007/46 (für neue Fahrzeugtypen ab 29.04.2009) bindend und sollten in Ländern, in denen es keine spezielleren Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden.

Wichtig

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisungen führt zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit der allgemeinen **Betriebserlaubnis des Fahrzeugs**.

Hinweis

Für das Heizgerät liegt eine Genehmigung nach §19 Abs.3 Nr. 2b der StVZO vor.

2.1 Auszug aus der ECE-Richtlinie 122 (Heizung) Abschnitt 5 für den Einbau des Heizgerätes

Beginn des Auszuges.

ANHANG VII

VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE UND DEREN EINBAU

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1.7.1. Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld des Betreibers muss darüber informieren, wann das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet ist.

2. VORSCHRIFTEN FÜR DEN EINBAU IN DAS FAHRZEUG

2.1. Geltungsbereich

2.1.1. Vorbehaltlich des Abschnitts 2.1.2 müssen Verbrennungsheizgeräte nach den Vorschriften dieses Anhangs eingebaut werden.

2.1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse O mit Heizgeräten für Flüssigbrennstoff wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften dieses Anhangs entsprechen.

2.2. Anordnung des Heizgeräts

2.2.1. Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Nähe des Heizgeräts müssen vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und einer möglichen Verschmutzung durch Brennstoff oder Öl geschützt werden.

2.2.2. Das Verbrennungsheizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden.

2.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Abschnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.

2.2.4. Das Schild gemäß Abschnitt 1.4 oder eine Wiederholung davon muss so angebracht werden, dass es/sie noch leicht lesbar ist, wenn das Heizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist.

2.2.5. Bei der Anordnung des Heizgeräts müssen alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr der Verletzung von Personen oder der Beschädigung von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich zu halten.

2.3. Brennstoffzufuhr

2.3.1. Der Brennstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut abschließenden Deckel versehen sein, um ein Austreten von Brennstoff zu verhindern.

2.3.2. Bei Heizgeräten für Flüssigbrennstoff, bei denen die Brennstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs getrennt ist, müssen die Art des Brennstoffs und der Einfüllstutzen deutlich gekennzeichnet sein.

2.3.3. Am Einfüllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Brennstoff abgeschaltet werden muss. Eine entsprechende Anweisung ist auch in die Bedienungsanleitung des Herstellers aufzunehmen.

2.4. Abgassystem

2.4.1. Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.

2.5. Verbrennungslufteinlass

2.5.1. Die Luft für den Brennraum des Heizgeräts darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.

2.5.2. Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

2.6. Heizlufteinlass

2.6.1. Die Heizluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgeräts oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.

2.6.2. Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.

2.7. Heizluftauslass

2.7.1. Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.

2.7.2. Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Ende des Auszuges.

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Hinweise zur Gültigkeit

Diese Einbaudokumentation gilt für die Fahrzeugmodelle VW / Skoda / Benzin und Diesel - Gültigkeit siehe Seite 1 bis 4 - ab Modelljahr 2013 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbaudokumentation“ notwendig werden.

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie andere Spezifikationen, die nicht in dieser Einbaudokumentation aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbaudokumentation kann aber möglich sein.

Technische Hinweise

Spezialwerkzeug
- Schlauchklemmenzange für selbstspannende Schlauchklemmen
- Schlauchklemmenzange für Clic Schlauchschellen Typ W
- Automatische Abisolierzange 0,2 - 6mm²
- Crimpzange für Kabelschuh / Flachstecker 0,5 - 6mm²
- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen
- Einnietmutternzange
- Tieflochmarker
- Webasto Thermo Test Diagnose mit aktueller Software

Maßangaben
- Alle Maßangaben in mm

Anzugsdrehmomente
- Schraubverbindungen sind nach Herstellervorgabe oder entsprechend dem Stand der Technik zu befestigen!

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Mechanik 

Elektrik 

Kühlmittelkreislauf 

Brennluft 

Brennstoff 

Abgas 

Software 

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:

Besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen 

Besondere Gefahr durch elektrische Spannung 

Besondere Brand- oder Explosionsgefahr 

Hinweis auf eine technische Besonderheit 

Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung 

Verweis auf fzg.-spezifische Unterlagen des Herstellers 

Verweis auf spezifische Einbauanweisung der Webasto Komponente (dargestellt am Beispiel FuelFix) 

Verweis auf allgemeine Einbauanweisungen der Webasto Komponenten 

Anzugsdrehmoment entsprechend den fzg.-spezifischen Unterlagen des Herstellers 

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Vorarbeiten Golf VII/ Golf VII Sportsvan

Fahrzeug

- Tankdeckel öffnen
- Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Batterie abklemmen und komplett mit Träger ausbauen
- Luftfilterkasten komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Unterfahrschutz Motor ausbauen
- Unterfahrschutz rechts ausbauen
- Unterfahrschutz am Tank ausbauen, wenn vorhanden
- Vorderrad rechts ausbauen
- Radhausverkleidung vorn rechts ausbauen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen (bei Telestart)
- A-Säulenverkleidung Fahrerseite ausbauen (bei Telestart)
- Fußraumverkleidung rechts und links ausbauen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung Beifahrerseite ausbauen (bei ThermoCall, Golf VII)
- Untere und obere A-Säulenverkleidung Beifahrerseite ausbauen (bei ThermoCall Golf VII)
- Fondsitzfläche ausbauen (bei Golf VII)
- Fondsitz rechts ausbauen (bei Sportsvan)
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen

Heizgerät

- Die nicht zutreffenden Jahreszahlen auf Typ- und Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle im Motorraum sichtbar anbringen

Vorarbeiten Passat

Fahrzeug

- Tankdeckel öffnen
- Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Druck im Kühlsystem ablassen
- Batterie abklemmen und komplett mit Träger ausbauen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Unterfahrschutz Motor ausbauen
- Unterfahrschutz rechts ausbauen
- Unterfahrschutz am Tank ausbauen, wenn vorhanden
- Vorderrad rechts ausbauen
- Radhausverkleidung vorn rechts ausbauen
- Ablagefach ausbauen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen
- A-Säulenverkleidung Fahrerseite ausbauen (bei Telestart)
- Fußraumverkleidung Beifahrerseite ausbauen
- Fondsitzfläche ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen

Heizgerät

- Die nicht zutreffenden Jahreszahlen auf Typ- und Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle im Motorraum sichtbar anbringen

Vorarbeiten Superb

Fahrzeug

- Tankdeckel öffnen
- Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Druck im Kühlsystem ablassen
- Batterie abklemmen und komplett mit Träger ausbauen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Unterfahrschutz Motor ausbauen
- Unterfahrschutz rechts ausbauen
- Unterfahrschutz am Tank ausbauen, wenn vorhanden
- Vorderrad rechts ausbauen
- Radhausverkleidung vorn rechts ausbauen
- Ablagefach ausbauen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen (bei Telestart)
- A-Säulenverkleidung Fahrerseite ausbauen (bei Telestart)
- Untere A-Säulenverkleidung Fahrerseite abbauen (bei Telestart ab Mj.2016)
- Fußraumverkleidung Beifahrerseite ausbauen
- Fondsitzfläche ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen

Heizgerät

- Die nicht zutreffenden Jahreszahlen auf Typ- und Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle im Motorraum sichtbar anbringen



Einbauort Baugruppe Heizgerät

Alle Fahrzeuge

1 Baugruppe Heizgerät

Einbauort

Elektrik vorbereiten



1 Sicherungshalter Motorraum

Einbau-übersicht



1 Bohrung auf Ø 12,5 aufbohren

Lochband vorbereiten



1 Schraube M5x16, Scheibe [2x], Mutter
2 Halteplatte Sicherungshalter
3 Lochband

Sicherungshalter Motorraum vormontieren



1 Vorhandene Bohrung auf Ø 9 aufbohren, Einnietmutter

Einniet-mutter einziehen

© Webasto Thermo & Comfort SE



Hauptsicherung Innenraum F2 30A **3** gegen 1A **1** ersetzen!

2 Heizgerätesicherung F1 20A

Sicherungen Motorraum vorbereiten



1 Masseleitung an fzg. eigenen Massepunkt
2 Schraube M6x20, Federring, Karosseriescheibe
3 Sicherungen F1-2

Sicherungshalter Motorraum montieren

© Webasto Thermo & Comfort SE

Elektrik

Kabelbaumverlegung

Kabelbaum Heizgerät unter der Abdeckung an der Markierung zum Einbauort Heizgerät verlegen und mit Halteklammer **1** [3x] befestigen!

Plusleitung Golf VII/ Golf VII Sportsvan

1 Plusleitung an Plusverteiler
2 Kabelbäume im fzg.eigenen Leitungskanal







Schema Kabelbaumverlegung





Plusleitung Passat / Superb

1 Plusleitung an Plusverteiler
2 Kabelbäume im fzg.eigenen Leitungskanal

Kabelbaumdurchführung

Kabelbäume Heizgerät und Bedienelement durch Gummitülle **1** in den Innenraum verlegen!

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Klimaansteuerung

!

Die Einbindung der Klimaansteuerung gemäß der separaten Einbaudokumentation durchführen:

Einbaudokumentation “**Webasto Standard**“ zur Klimaansteuerung VW / Skoda / Seat MQB Climatic und Climatronic

oder

Einbaudokumentation “**Webasto Comfort**“ zur Klimaansteuerung VW / Skoda / Seat MQB Climatronic



Bedienelemente Golf VII

1 Antenne ThermoCall
2 Empfänger ThermoCall
3 MultiControl CAR
4 Empfänger Telestart
5 Antenne Telestart



Option MultiControl CAR

1 Einbaurahmen



Option Telestart

1 Schraube M5x16, Karosseriescheibe, Mutter, vorhandene Bohrung
2 Empfänger
3 Halter Empfänger

Einbau-übersicht
MultiControl CAR montieren
Empfänger montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Antenne

Antenne montieren



Temperatursensor T100 HTM

Temperatursensor **1** mit doppelseitigem Klebeband befestigen!

Temperatur-sensor montieren



Option ThermoCall

Empfänger **1** mit doppelseitigem Klebeband befestigen

Empfänger montieren



1 Antenne (optional)

Antenne montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Bedienelemente Sportsvan

1 MultiControl CAR
2 Empfänger Telestart / ThermoCall
3 Antenne Telestart / ThermoCall

Einbau-übersicht



Option MultiControl CAR

1 Einbaurahmen

MultiControl CAR montieren



Option Telestart

1 Schraube M5x16, Karosseriescheibe, Mutter, vorhandene Bohrung
2 Empfänger
3 Halter Empfänger

Empfänger montieren



1 Antenne

Antenne montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Temperatursensor T100 HTM

Temperatursensor **1** mit doppelseitigem Klebeband befestigen!

Temperatur-sensor montieren



Option ThermoCall

1 Empfänger
2 Bohrung Ø 2,5, Blechschraube 5,5x9,5

Empfänger montieren



1 Antenne

Antenne montieren



Bedienelemente Passat/ Superb

1 MultiControl CAR
2 Empfänger Telestart / ThermoCall
3 Antenne Telestart / ThermoCall

Einbau-übersicht

© Webasto Thermo & Comfort SE



Option MultiControl CAR

Passat

1 Einbaurahmen

MultiControl CAR montieren



Option MultiControl CAR

Superb

1 Einbaurahmen

MultiControl CAR montieren



Option Telestart

Passat / Superb

Empfänger **1** mit doppelseitigem Klebeband befestigen!

Empfänger montieren



1 Antenne

Antenne montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Temperatursensor T100 HTM

Temperatursensor **1** mit Kabelbinder befestigen!

Temperatur-sensor montieren



Option ThermoCall

Passat / Superb

1 Empfänger

X =

Haltelaschen entfernen



Empfänger **1** mit doppelseitigem Klebeband befestigen!

Empfänger montieren



1 Antenne (optional)

Antenne montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Einbauort vorbereiten

1 Baugruppe Heizgerät

Einbau-übersicht



Hupenhalter **1** gemäß Abbildung um 180° abwinkeln!

Hupenhalter ausrichten



Golf VII / Golf VII Sportsvan

Fzg.eigenen Kabelbaum **1** lösen, gemäß Abbildung verlegen und mit Krallenkabelbinder **2** befestigen!

Kabel-baum aus-richten



Passat / Superb

Halteclip **1** mit fzg.eigenem Kabelbaum lösen!

Kabelbaum ausrichten

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Krallenkabelbinder

Kabelbaum befestigen



Passat

Hupenhalter an der Markierung **1** um 90° abwinkeln!
Hupenhalter an der Markierung **2** um 20° verdrehen!

Hupenhalter ausrichten



Alle Fahrzeuge

1 Distanzstück 5 auf fzg.eigenen Stehbolzen [2x]

Kabelbaum ausrichten



Baugruppe Heizgerät einbauen

1 Anschluss Heizgeräteausgang
2 Anschluss Heizgeräteeingang
3 Brennstoffleitung

Baugruppe Heizgerät

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Diesel

Federbandschelle **1** [5x] gemäß Abbildung ausrichten!

Schlauch-schellen ausrichten



Alle Fahrzeuge

1 Stecker Kabelbaum Heizgerät [2x]

Kabelbaum montieren



1 Fzg.eigener Stehbolzen, Bundmutter M8 [je 2x]
2 Halter

Heizgerät montieren



1 Stehbolzen vom Halter, Karosserie-scheibe, Bundmutter M8

Heizgerät montieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Auf ausreichenden Abstand von Abgasleitung **2** zu den Schrauben vom Hupenhalter an Position **1** achten, ggfs. korrigieren!

≥ 10 mm

Abgasleitung ausrichten



Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Fzg.-Teilen achten, ggfs. korrigieren!

≥ 10 mm

Abstände prüfen

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Brennstoff

Tankdeckelverschluss des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluss wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!

Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung!



49

1 Baugruppe Heizgerät
2 Dosierpumpe
3 FuelFix

Einbauübersicht

Stecker X7



50

Stecker Dosierpumpe demontieren



51

Öffnung der Brennstoffleitung **1** mit Isolierband verschließen!
Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe in Wellrohr Ø 10 (900 lang) **2** einziehen, gemäß Abbildung im Radhaus verlegen und mit selbstklebenden Schaumstoff [2x] **4** fixieren.
Klebestellen an Posion **4** [2x] vorher entfetten!

3 Kabelbinder

Leitungen verlegen

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Fzg.eigene Durchführung **1** gemäß Abbildung öffnen, Wellrohr mit Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe **3** einziehen!

2 Clipkabelbinder, fzg.eigene Bohrung

X =

Wellrohr durch fzg.eigene Durchführung verlegen



Variante 1

1 Halteclip aus Bohrung herauslösen (wenn vorhanden)
2 Abdeckkappe entfernen (wird später wieder eingesetzt)

Einbauort Dosierpumpe vorbereiten



Schraube M6x20 **1** durch Öffnung **2** in Bohrung einsetzen!

Einbauort Dosierpumpe vorbereiten



1 Schraube M6x25, Bundmutter
2 Stützwinkel
3 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [je 2x]
4 Lochband
5 Aufnahme Dosierpumpe
6 Dosierpumpe

Dosierpumpe vormontieren

© Webasto Thermo & Comfort SE



1 Bundmutter M6

Dosierpumpe montieren



Stecker Dosierpumpe komplettieren



1 Kabelbinder
2 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker X7 montiert
3 Schelle Ø 10
4 Brennstoffleitung Heizgerät

Anschluss Dosierpumpe



Variante 2

1 Halteclip aus Bohrung herauslösen (wenn vorhanden)
2 Abdeckkappe entfernen (wird später wieder eingesetzt)

Einbauort Dosierpumpe vorbereiten

© Webasto Thermo & Comfort SE



Schraube M6x20 **1** durch Öffnung **2** in Bohrung einsetzen!

3 Bolzensicherung

Einbauort Dosierpumpe vorbereiten



1 Schraube M6x25, Bundmutter
2 Stützwinkel
3 Dosierpumpe
4 Aufnahme Dosierpumpe
5 Lochband

Dosierpumpe vormontieren



Fzg.eigenen Kabelbaum **1** gemäß Abbildung verlegen!

2 Bundmutter M6

Dosierpumpe montieren

Stecker X7



Pinbelegung nicht relevant!

63

Stecker Dosierpumpe komplettieren

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Von Wellrohr Ø 10 130mm ablängen. Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe in Wellrohr 130 **1** einziehen!

2 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker X7 montiert
3 Brennstoffleitung Heizgerät, Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]
4 Abdeckkappe eingesetzt

Anschluss Dosierpumpe

FuelFix einbauen TSI



X =

Bohrschablone vorbereiten



Arbeitsschritt F1!

Aufkleber **2** ablösen, wird zum Abschluss in neuer Position wieder verklebt!

1 Tankarmatur Variante 1
3 Tankarmatur Variante 2

Aufkleber versetzen



Nachfolgende Arbeitsschritte an Tankarmatur Variante 1 dargestellt!
Arbeitsschritte F2, F3!

1 Tankarmatur Variante 1
2 Schablone Ø d_a = 22 an Markierung anlegen
3 Lochbild
4 Bohrung mit beiliegendem Bohrer

Lochbild übertragen, Bohrung erstellen

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritte F4, F5!

FuelFix **2** gemäß Schablone biegen und ablängen.
In Bohrung **1** einsetzen!

FuelFix einsetzen



Arbeitsschritt F5!

FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen

© Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritte F5.3, F5.4!

FuelFix **1** gemäß Abbildung ausrichten!

FuelFix einsetzen



Arbeitsschritt F6!

1 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]
2 Brennstoffleitung

Brennstoff-leitung an-schließen



Arbeitsschritt F7!

FuelFix montieren



Arbeitsschritt F8!

Festen Sitz FuelFix prüfen

© Webasto Thermo & Comfort SE



Brennstoffleitung **1** als Zugentlastung an geeigneter Stelle fixieren!

2 Aufkleber versetzen

Brennstoff-leitung sichern

FuelFix einbauen Golf VII/ Golf VII Sportsvan TDI



X =

Bohr-schablone vorbereiten



Arbeitsschritte F1, F2!

1 Tankarmatur
2 Bohrschablone Ø 19 gemäß Abbildung auflegen
3 Zentrierbohrung Ø 2

Lochbild übertragen, Bohrung erstellen



Arbeitsschritt F3!

1 Bohrung mit beiliegendem Bohrer

Bohrung für FuelFix

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritte F4, F5!

FuelFix **1** gemäß Schablone biegen und ablängen.
In Bohrung **2** einsetzen!

FuelFix einsetzen



Arbeitsschritt F5!

FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritte F5.3, F5.4!

FuelFix **1** gemäß Abbildung ausrichten!

FuelFix ausrichten



Arbeitsschritt F6!

1 Brennstoffleitung
2 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Brennstoff-leitung an-schließen



Arbeitsschritt F7!

FuelFix montieren



Arbeitsschritt F8!

Festen Sitz FuelFix prüfen

© Webasto Thermo & Comfort SE



Brennstoffleitung **1** als Zugentlastung an geeigneter Stelle fixieren!

2 FuelFix montiert

Brennstoff-leitung sichern

FuelFix einbauen Passat/ Superb TDI Frontantrieb



X =

Bohr-schablone vorbereiten



Arbeitsschritte F1, F2!

1 Tankarmatur
2 Bohrschablone Ø 19 gemäß Abbildung auflegen
3 Zentrierbohrung Ø 2

Lochbild übertragen



Arbeitsschritt F3!

1 Bohrung mit beiliegendem Bohrer

Bohrung für FuelFix

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritte F4, F5!

FuelFix **1** gemäß Schablone biegen und ablängen.
In Bohrung **2** einsetzen!

FuelFix einsetzen



Arbeitsschritt F5!

FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen



Arbeitsschritte F5.3, F5.4!

FuelFix **1** gemäß Abbildung ausrichten!

FuelFix ausrichten

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritt F6!

1 Brennstoffleitung
2 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Brennstoff-leitung an-schließen



Arbeitsschritt F7!

FuelFix montieren



Arbeitsschritt F8!

Festen Sitz FuelFix prüfen



1 Kabelbinder als Zugentlastung
2 Brennstoffleitung

Brennstoff-leitung sichern

 © Webasto Thermo & Comfort SE

FuelFix einbauen Superb TDI 4x4



X =

Bohrschablone vorbereiten



Arbeitsschritte F1, F2!

1 Tankarmatur
2 Bohrschablone Ø 19 gemäß Abbildung auflegen
3 Zentrierbohrung Ø 2

Lochbild übertragen



Arbeitsschritt F3!

1 Bohrung mit beiliegendem Bohrer

Bohrung für FuelFix



Arbeitsschritte F4, F5!

FuelFix **1** gemäß Schablone biegen und ablängen.
In Bohrung **2** einsetzen!

FuelFix einsetzen

© Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritt F5!

FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen



FuelFix einsetzen



Arbeitsschritte F5.3, F5.4!

FuelFix **1** gemäß Abbildung ausrichten!

FuelFix ausrichten

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Arbeitsschritt F6!

1 Brennstoffleitung
2 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Brennstoff-leitung an-schließen



Arbeitsschritt F7!

FuelFix montieren



Arbeitsschritt F8!

Festen Sitz FuelFix prüfen



1 Kabelbinder als Zugentlastung [2x]
2 Brennstoffleitung

Brennstoff-leitung sichern

© Webasto Thermo & Comfort SE



Alle Fahrzeuge

Variante 1

Wellrohr Ø 10 **1** auf Brennstoffleitung aufschieben. Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

2 Kabelbinder als Zugentlastung
3 Brennstoffleitung FuelFix, Schelle Ø 10

Anschluss Dosierpumpe



Variante 2

Wellrohr Ø 10 **1** auf Brennstoffleitung aufschieben. Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

2 Kabelbinder als Zugentlastung
3 Brennstoffleitung FuelFix, Schelle Ø 10 [2x]

Anschluss Dosierpumpe

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Kühlmittelkreislauf TSI

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!

Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

Schema Schlauch-verlegung



Alle nicht bezeichneten Federbandschellen = Ø 25! Alle Verbindungsrohre und = Ø 18x18!
1 = Fzg.eigene Federbandschelle !
2 = Profilgummi sw nur Passat und Superb!

© Webasto Thermo & Comfort SE



114

A = 1070
F = 990

Schläuche ablängen



115

1 Bundmutter M6, fzg.eigener Stehbolzen
2 Lochband

Lochband montieren



116

1 Distanzmutter M6x30, fzg.eigener Stehbolzen

Distanzmutter montieren



117

Golf VII / Golf VII Sportsvan Variante 1

Schlauch Motorausgang / Wärmetauschereingang **1** ausbauen. Federbandschellen werden wieder verwendet!

Trennstelle

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Schlauchstück Motorausgang
2 Schlauchstück Wärmetauscher-eingang

X =

Trennstelle



1 Schlauchstück Wärmetauscher-eingang

Anschluss Wärmetau-scher-eingang



1 Schlauchstück Motorausgang

Anschluss Motor-ausgang



Golf VII / Golf VII Sportsvan Variante 2

Schlauch Motorausgang / Wärme-tauschereingang **1** ausbauen. Federband-schellen werden wieder verwendet!

Trennstelle

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Schlauchstück Motorausgang
2 Schlauchstück Wärmetauscher-eingang

X =

Trennstelle



1 Schlauchstück Wärmetauscher-eingang

Anschluss Wärmetau-scher-eingang



1 Schlauchstück Motorausgang
2 Profilgummi sw
3 Fzg.eigene Federbandschelle

Anschluss Motor-ausgang



Passat / Superb

Schlauch Motorausgang / Wärme-tauschereingang **1** ausbauen. Federband-schellen werden wieder verwendet!

Trennstelle

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Schlauchstück Motorausgang
2 Schlauchstück Wärmetauscher-eingang

X =

Trennstelle



1 Schlauchstück Wärmetauscher-eingang

Anschluss Wärmetau-scher-eingang



1 Schlauchstück Motorausgang
2 Gummiprofil sw positionieren

Anschluss Motor-ausgang



Alle Fahrzeuge

Je einen Wärmeschutzschlauch 600 lg. auf Schlauch **A** und **F** aufschieben!

1 Abstandshalter verdrehbar [2x]
2 Schlauch Wärmetauscherausgang

Verlegung an Spritzwand

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Gummierte Rohrschelle Ø 48
2 Schraube M6x20, Federring

Befestigung an Spritzwand



Schläuche ausrichten. Auf ausreichenden Abstand zum Katalysator achten, ggfs. korrigieren!

1 Gummierte Rohrschelle Ø 38
2 Schraube M6x20, Bundmutter
3 Lochband

Verlegung am Längsträger



1 Schraube M6x20 lose montieren
2 Fzg.eigener Stehbolzen, Winkel, Kunststoffmutter
3 Gummierte Rohrschelle Ø 38
4 Schraube festziehen

Anschluss Heizgerät



Schläuche und Federbandschellen gemäß Abbildung ausrichten! Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, ggfs. korrigieren!

Schläuche und Federbandschellen ausrichten

Kühlmittelkreislauf TDI Frontantrieb

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!

Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

Schema Schlauch-verlegung



Alle nicht bezeichneten Federbandschellen = Ø 25! Alle Verbindungsrohre = Ø 18x18!
1 = EGR!
2 = Fzg.eigene Federbandschelle !
3 = Fzg.eigener Schlauch!

© Webasto Thermo & Comfort SE



A = Ø18x20
B = 1020
G = 980

Schläuche ablängen



1 Bundmutter M6, fzg.eigener Stehbolzen
2 Lochband

Lochband montieren



1 Distanzmutter M6x30, fzg.eigener Stehbolzen

Distanzmutter montieren



Schlauch Motorausgang / EGR-Eingang **2** ausbauen. Federbandschellen **1** werden wieder verwendet!

Trennstelle

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Wärmeschutzschlauch 600 lg. **3** auf Schlauch **B** aufschieben!

1 Rohrleitung Motorausgang
2 Fzg.eigene Federbandschelle

Anschluss Motor-ausgang



Wärmeschutzschlauch 600 lg. **4** auf Schlauch **G** aufschieben!

1 Rohrleitung EGR
2 Fzg.eigene Federbandschelle
3 Fzg.eigener Schlauch

Anschluss Wärme-tauscher-eingang



1 Gummierte Rohrschelle Ø 48
2 Schraube M6x20, Federring

Befestigung an Spritzwand



1 Gummierte Rohrschelle Ø 38
2 Schraube M6x20, Bundmutter
3 Lochband

Verlegung am Längsträger

 © Webasto Thermo & Comfort SE



Schläuche ausrichten. Auf ausreichenden Abstand zum Katalysator an Position **1** achten, ggfs. korrigieren!

Verlegung Motorraum



1 Fzg.eigener Stehbolzen, Winkel, Kunststoffmutter
2 Clipkabelbinder um Schlauch A

Anschluss Heizgerät



Schläuche und Federbandschellen gemäß Abbildung ausrichten! Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, ggfs. korrigieren!

1 Schraube M6x20
2 Gummierte Rohrschelle Ø 38

Anschluss Heizgerät

Kühlmittelkreislauf Superb 2.0 TDI 4x4 und 1.6 TDI

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Schläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Schläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!

Der Anschluss erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

Schema Schlauchverlegung



Alle nicht bezeichneten Federbandschellen = Ø 25!
Alle nicht bezeichneten Verbindungsrohre = Ø 18x18!
1 = Fzg.eigene Federbandschelle !

 © Webasto Thermo & Comfort SE



145

A = 920
F = 910

Schläuche ablängen



146

1 Bundmutter M6, fzg.eigener Stehbolzen
2 Lochband

Lochband montieren



147

1 Distanzmutter M6x30, fzg.eigener Stehbolzen

Distanzmutter montieren



148

Schlauch Motorausgang / Wärmetauschereingang an den Markierungen trennen. Schlauchstück Motorausgang **2** ausbauen. Federbandschelle am Stutzen Motorausgang wird wieder verwendet!

1 Schlauchstück Wärmetauschereingang

X =

Trennstelle

 © Webasto Thermo & Comfort SE



1 Verbindungsrohr 90° Ø 18x20, Federbandschelle Ø 27
2 Schlauchstück Motorausgang

Schlauchstück Motorausgang vorbereiten



Schlauchstück Motorausgang **3** mit fzg.eigener Federbandschelle am Motorausgang montieren!

1 Verbindungsrohr Ø 18x20, Federbandschelle Ø 27
2 Schlauchstück Wärmetauschereingang

Schlauchstück Motorausgang montieren



Je einen Wärmeschutzschlauch 600 lg. auf Schlauch **A** und **F** aufschieben!

1 Schlauchstück Wärmetauschereingang
2 Fzg.eigene Federbandschelle

Anschluss Motorausgang / Wärmetauschereingang



1 Gummierte Rohrschelle Ø 48
2 Schraube M6x20, Federring

Befestigung an Spritzwand

© Webasto Thermo & Comfort SE



1 Gummierte Rohrschelle Ø 38
2 Schraube M6x20, Bundmutter
3 Lochband

Verlegung am Längsträger



Schläuche ausrichten. Auf ausreichenden Abstand zum Katalysator an Position **1** achten, ggfs. korrigieren!

Verlegung Motorraum



1 Fzg.eigener Stehbolzen, Winkel, Kunststoffmutter
2 Clipkabelbinder um Schlauch A

Anschluss Heizgerät



Schläuche und Federbandschellen gemäß Abbildung ausrichten! Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten, ggfs. korrigieren!

1 Schraube M6x20
2 Gummierte Rohrschelle Ø 38

Anschluss Heizgerät

Abschließende Arbeiten

Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Alle Schlauchleitungen, Schellen sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. Lose Leitungen isolieren und zurückbinden.
Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden! Heizgerätekomponenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K) einsprühen.

- **Batterie anschließen**
- **Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften**
- **MultiControl CAR programmieren, Telestartsender anlernen**
- **Erstinbetriebnahme und Funktionsprüfung siehe Einbauanweisung**
- **Ggfs. notwendige Überprüfung der Gebläsefunktion bzw. Einstellungen Klimabedienteil siehe Einbaudokumentation im Zusatzkit Klimaansteuerung "Webasto Standard" oder "Webasto Comfort", Abschnitt "Abschließende Arbeiten"**
- **Hinweisschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten" im Bereich des Einfüllstutzen anbringen**



Abgasaustritt **3** mittig in Durchführung ausrichten!

1 Radhausverkleidung montiert
2 Unterfahrschutz montiert

Abgasleitung ausrichten

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
German
Internet:
Technical Extranet:

and:
Tel: 0395 5592 444
E-mail:

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Schablone FuelFix TSI

Draufsicht



Maßstab 1:1

Größe der Druckausgabe mit Maßlinien vergleichen.
Zulässige Toleranz maximal 2%.

Druckereinstellungen auf „randlos“ bzw. „Ränder minimieren“ und 100% von der normalen Größe!

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Schablone FuelFix TDI Golf VII/ Sportsvan/ Superb 4x4





Draufsicht





Maßstab 1:1

Größe der Druckausgabe mit Maßlinien vergleichen.
Zulässige Toleranz maximal 2%.

Druckereinstellungen auf „randlos“ bzw. „Ränder minimieren“ und 100% von der normalen Größe!

 © Webasto Thermo & Comfort SE

Schablone FuelFix TDI Passat/ Superb Frontantrieb

Draufsicht



100mm

Maßstab 1:1

Größe der Druckausgabe mit Maßlinien vergleichen.
Zulässige Toleranz maximal 2%.

Druckereinstellungen auf „randlos“ bzw. „Ränder minimieren“ und 100% von der normalen Größe!

100mm

0

 © Webasto Thermo & Comfort SE